



Изготавливается по заказу ГУВО МВД России в АО «РИЭЛТА»

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
ППКОП0103040516139-8/32-1

«ЛАДОГА»

Руководство по эксплуатации
БФЮК.425513.001 РЭ



2003

Содержание

| | |
|---|-----|
| 1. Описание и работа прибора | 2 |
| 1.1. Назначение прибора | 2 |
| 1.2. Технические характеристики | 3 |
| 1.3. Состав прибора | 5 |
| 1.4. Маркирование и пломбирование | 23 |
| 1.5. Упаковка | 23 |
| 2. Подготовка прибора к эксплуатации | 24 |
| 2.1. Меры безопасности при подготовке прибора | 24 |
| 2.2. Объем и последовательность внешнего осмотра прибора | 24 |
| 2.3. Входной контроль | 24 |
| 2.4. Программирование прибора | 25 |
| 2.5. Подготовка прибора к работе | 34 |
| 3. Использование прибора | 35 |
| 3.1. Уровни доступа | 35 |
| 3.2. Режимы охраны | 35 |
| 3.3. Порядок работы с прибором | 36 |
| 3.4. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения | 51 |
| 4. Транспортирование и хранение | 52 |
| Приложение А. Основные термины и определения, встречающиеся в данном руководстве | 53 |
| Приложение Б. Дополнительные виды извещений, обеспечиваемых при применении МАД совместно с АРМ ДПЦО и МТО 40 | 54 |
| Приложение В. Схема электрических соединений | 55 |
| Приложение Г. Токи потребления | 57 |
| Приложение Д. Типы зон ППКОП «Ладога» | 58 |
| Приложение Е. Описание типов ШС | 60 |
| Приложение Ж. Карты программирования | 62 |
| Приложение И. Шаблон карт программирования | 115 |
| Приложение К. Команды инициализации модема | 116 |
| Приложение Л. Расшифровка кодов памяти для сегментной и светодиодной клавиатур | 118 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного применения, транспортирования, хранения и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0103040516139-8/32-1 «Ладога» БФЮК.425513.001 РЭ (в дальнейшем - прибор).

1. Описание и работа прибора

1.1. Назначение прибора

Прибор предназначен для централизованной или автономной охраны объектов (офисов, гаражей, дач, квартир, торговых помещений, складов и т.д.).

1.1.1. Прибор обеспечивает работоспособность при:

- изменении температуры окружающего воздуха от 274 до 323 К (от +1 до +50°C);
- воздействии относительной влажности воздуха до 90% при температуре 298 К (+25°C).

1.1.2. Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля значений входных сопротивлений шлейфов сигнализации (ШС). В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться:

- извещатели магнитоконтактные и электроконтактные ИО101-2, «Фольга», ИО102-1/1А, ИО102-2, ИО102-4, ИО102-5, ИО102-6, ИП 103-7, ИП105-2-1 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле («Фотон-9», «Фотон-СК», «Фотон-СК-2», «Фотон-6», «Стекло-3», «Фотон-10», «Аргус-2», «Аргус-3», «Арфа», «Сокол-2», «Сокол-3», «Сова-2», «Эхо-А» и подобные);

- извещатели с электропитанием по ШС («ИП 212-3С», «ИП 212-5М», «ИП 212-44», «Окно-5», «Волна-5», «Фотон-8», «Шорох-1», «Стекло-2» или аналогичные по выходным параметрам).

1.1.3. Прибор осуществляет передачу извещений:

- по коммутируемым телефонным линиям на пульт централизованной охраны (ПЦО) СПИ «Фобос», «Нева-10М», «Центр-КМ», «Центр-КМ-01» или аналогичным системам передачи извещений (СПИ) размыканием/замыканием контактов реле;

- по занятым телефонным линиям в протоколе «Атлас-3», «Атлас-6», «Фобос-ТР» и «Фобос-3» при использовании оконечных устройств, подключаемых к контактам реле;

- по телефонным линиям, удовлетворяющим требованиям ОСТ 45.54-95, на ПЦО, оборудованный программным обеспечением АРМ ДПЦО и устройством пультным оконечным МТ040 в протоколах Ademco Contact ID, Ademco Высокоскоростной, Ademco 4+2, Radionics Fast, Radionics Slow, что обеспечивает возможность автоматизированной тактики сдачи объекта под охрану.

1.1.4. Прибор имеет следующие режимы работы: «Снят», «Охрана», «Тревога».

1.1.5. Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением (220⁺²²₋₆₀) В, частотой (50±1) Гц или от встроенного (аккумуляторная батарея) или от внешнего резервного источника питания с номинальным напряжением 12 В.

1.1.6. По устойчивости к воздействиям окружающей среды климатическое исполнение прибора О4

по ОСТ 25 1099-83.

1.1.7. По защищенности от воздействий окружающей среды исполнение прибора обыкновенное по ОСТ 25 1099-83.

1.1.8. По устойчивости к механическим воздействиям исполнение прибора соответствует категории размещения 4 по ОСТ 25 1099-83.

1.1.9. Прибор предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

1.1.10. Прибор относится к изделиям конкретного назначения вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным по ГОСТ 27.003-90.

1.1.11. Пример записи прибора при заказе : «Прибор приемно - контрольный охранно-пожарный ППКОП 0103040516139-8/32-1 «Ладога» БФЮК .425513.001 ТУ».

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Время технической готовности прибора составляет не более 20 с.

1.2.2. Информационная емкость прибора равна 32.

1.2.3. Информативность не менее 18, в том числе: «Норма», «Тревога», «Вмешательство», «Неисправность», «Пожар», «Неисправность внешнего устройства», «ВКЛ», «ВЫКЛ», «Неисправность РИП», «Охрана», «Готов», «Не готов», «Номер зоны», «Текущее время», «Задержка на выход», «Задержка на вход», «Снят», «Неисправность телефонной линии».

Дополнительные виды извещений, обеспечиваемые при применении модуля автодозвона совместно с АРМ ДПЦО и МТ040 приведены в приложении Б.

1.2.4. Конфигурация прибора

1.2.4.1. В минимальной конфигурации прибор состоит из блока центрального (БЦ) и выносной клавиатуры.

1.2.4.2. Для расширения функциональных возможностей по двухпроводной линии связи (ЛС) к БЦ могут быть подключены следующие блоки расширения (БР) (схема электрических соединений приведена в приложении В):

- а) до 16 клавиатур выносных (КВ);
- б) до 3 блоков расширения ШС (БРШС);
- в) до 2 блоков расширения реле/памяти событий (БРРПС);
- г) 1 блок вывода данных (БВД);
- д) 1 модуль автодозвона (МAD);
- е) 1 блок выносной индикации (БВИ);
- ж) 32 блока согласования с кнопкой тревожной сигнализации (БСКТС).

1.2.5. Максимальная длина ЛС при сопротивлении каждого провода не более 150 Ом, емкости 15 нФ, индуктивности 6 мГн – не менее 1000 м для подключения одного устройства в конце ЛС.

1.2.6. Прибор имеет возможность подключения и управления следующими оповещателями:

- а) звуковым выносным, предназначенным для оповещения о тревоге или о пожаре;

б) световым выносным, предназначенным для оповещения режимов «Снят»; «Охрана», «Тревога»;

в) дополнительным, предназначенным для контроля передачи сообщений на АРМ ДПЦО.

1.2.7. Штатная работа оповещателей обеспечивается только при подключении к прибору резервного источника питания (аккумулятора).

1.2.8. Прибор обеспечивает ведение электронного протокола событий (с возможностью его просмотра) емкостью от 60 событий (в минимальной конфигурации без использования БРРПС) до 250 событий (при использовании одного БРРПС) и до 500 событий (при использовании двух БРРПС).

1.2.9. Прибор имеет вход для подключения к телефонной линии и вход для подключения телефонного аппарата (при наличии МАД).

1.2.10. Прибор имеет одно реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами (в минимальной конфигурации без использования БРРПС) и десять дополнительных (при использовании двух БРРПС-каждый БРРПС имеет 5 реле), предназначенных для управления внешними устройствами (в том числе для передачи извещений на ПЦО).

1.2.11. Прибор имеет отключаемый и неотключаемый выходы питания, предназначенные для питания внешних устройств (например, извещателей).

1.2.12. Прибор имеет место для установки аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 Ач и обеспечивает параметры ее заряда, контроль состояния и отключение при разряде.

1.2.13. Мощность, потребляемая прибором от сети, при максимальном количестве подключенных устройств без дополнительных внешних устройств в режиме «Охрана» составляет - не более 65 ВА.

1.2.14. Длительность работы прибора в минимальной конфигурации в режиме «Охрана» от полностью заряженной батареи - не менее 24 ч, при наличии дополнительных внешних устройств она определяется током потребления.

1.2.15. Ток, потребляемый от резервного источника питания прибором в минимальной конфигурации в режиме «Охрана», - не более 0,29 А.

1.2.16. Прибор обеспечивает программное назначение каждому ШС охранной зоны. Типы зон и их особенности приведены в приложении Д.

1.2.17. Прибор обеспечивает программное деление зон на 8 независимых разделов. Каждый раздел может независимо от других находиться в одном из следующих режимов: «Снят», «Охрана», «Тревога» со следующими характеристиками:

а) режим «Снят»

При приеме от ШС извещения «Тревога» в режиме «Снят» прибор отображает на КВ сообщение «Не готов». Реле остается в выключенном состоянии, световой оповещатель выключен;

б) режим «Постановка под охрану»

При постановке под охрану прибор включает реле, световой оповещатель выдает извещение «Охрана» непрерывным свечением, передает сообщение на ПЦО по телефонному каналу о постановке под охрану при наличии МАД, выводит сообщение на принтер при наличии БВД, индикатор БВИ переходит в

состояние непрерывного свечения;

в) режим «Тревога»

При приеме от ШС извещения «Тревога» в режиме «Охрана» прибор выключает реле, включает звуковой оповещатель (на прерывистое звучание с частотой 1 Гц для зоны типа «Пожарная» и на непрерывное звучание для других типов зон), изменяет свечение светового оповещателя с непрерывного на прерывистое с частотой 0,5 – 2 Гц, передает извещение на ПЦО по телефонному каналу при наличии МАД, выводит сообщение на принтер при наличии БВД и на соответствующий индикатор БВИ.

1.2.18. Прибор имеет возможность программирования общего раздела. С клавиатуры общего раздела есть возможность просмотра состояния всех зон и всех разделов, возможность постановки/снятия с охраны любого раздела.

1.2.19. Прибор имеет возможность программирования:

- зон двойного нарушения;
- пересекающихся зон.

1.2.20. Прибор имеет возможность установки трех типов ШС:

- ШС с оконечным резистором;
- ШС с оконечным резистором контролируемый;
- ШС повышенной информативности. Описание типов ШС и схемы включения извещателей приведены в приложении Е.

1.2.21. Прибор имеет возможность изменения своих параметров путем программирования с КВ.

1.2.22. Прибор обеспечивает 6 уровней доступа:

- установщик;
- администратор прибора;
- администратор раздела;
- пользователь;
- обслуживание;
- контроль.

1.2.23. В приборе предусмотрена возможность автоматизированной постановки и снятия с охраны при помощи МАД.

1.2.24. Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.2.24. Прибор сохраняет работоспособность при воздействии на него:

а) температуры окружающего воздуха от 274 до 323 К (от +1 до +50 °С);

б) относительной влажности воздуха до 90% при температуре 298 К (+25 °С);

в) вибрации с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

1.2.25. Средний срок службы прибора не менее восьми лет.

1.3. Состав прибора

Состав прибора приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол.,шт | Габариты, мм | Масса,кг | Примеч. |
|--|--|---------|--------------|----------|---------|
| БФЮК.425513.002 | Блок центральный «Ладога БЦ» | 1 | 375x352x90 | 5,2 | * |
| БФЮК.468363.001 | Модуль автодозвона «Ладога МАД» | 1 | - | - | * |
| БФЮК.468381.001 | Клавиатура выносная «Ладога КВ-СД» | 16 | 165x116x31 | 0,23 | * |
| -01 | Клавиатура выносная «Ладога КВ-С» | 16 | 165x116x31 | 0,23 | * |
| -02 | Клавиатура выносная «Ладога КВ-М» | 16 | 165x116x31 | 0,23 | * |
| БФЮК.468157.001 | Блок расширения ШС «Ладога БРШС-НВ» | 3 | 114x82x40 | 0,2 | * |
| -01 | Блок расширения ШС «Ладога БРШС-ВВ» | 3 | 112x112x36 | 0,25 | * |
| БФЮК.468331.001 | Блок реле/памяти событий «Ладога БРРПС» | 2 | 190x145x40 | 0,4 | * |
| БФЮК.426436.001 | Блок вывода данных «Ладога БВД» | 1 | 114x82x40 | 0,2 | * |
| БФЮК.426475.001 | Блок защиты аккумулятора «Ладога МЗА» | 1 | - | - | * |
| БФЮК.426449.001 | Блок согласования с кнопкой тревожной сигнализации ИО102-1/1А «Ладога БСКТС» | 32 | 47x30x25 | 0,04 | * |
| БФЮК.425543.001 | Блок выносной индикации «Ладога БВИ» | 1 | 112x112x40 | 0,15 | * |
| * - Количество определяется по согласованию с потребителем | | | | | |

1.3.1. БЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Назначение

Блок центральный (БЦ) предназначен для контроля состояния ШС, контроля и управления оповещателями, контроля ЛС, ведения электронного протокола событий, обеспечения питания блоков расширения и внешних устройств, управления каналом передачи извещений и контроля абонентской линии.

Технические характеристики

1.3.1.1 Схема подключений БЦ приведена на рис. 1.

1.3.1.2. Входное сопротивление ШС при передаче извещений приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Извещение Тип ШС | «Норма» | «Тревога» | «Неисправность» | «Вмешательство» |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| с оконечным резистором | от 4,2 до 11 кОм | 3,8 кОм и менее 13 кОм и более | - | - |
| с оконечным резистором контролируемый | от 4,2 до 11 кОм | от 1,3 до 3,8 кОм 13 кОм и более | 1 кОм и менее | - |
| повышенной информативности | от 4,2 до 11 кОм | от 1,3 до 3,8 кОм от 13 до 17 кОм | 1 кОм и менее | 20 кОм и более |

Выполнение этих требований гарантирует работу БЦ при сопротивлении ШС (без учета сопротивления оконечного резистора) не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или) каждым проводом и «землей» не менее 20 кОм с оконечным резистором сопротивлением от 5,3 до 10 кОм.

– величина напряжения в ШС, нагруженном на оконечный резистор и на разомкнутых контактах подключения ШС от 18 до 22 В;

– ток короткого замыкания ШС - не более 20 мА;

– БЦ регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более и сохраняет состояние «Норма» при нарушении ШС на время 200 мс и менее;

– БЦ обеспечивает задержку отключения питания ШС от момента нарушения ШС на (15±5)с при напряжении на контакте «ОП» менее 5 В и на (15±5) мин при напряжении на контакте «ОП» более 9 В;




Рис.1

– БЦ обеспечивает возобновление контроля ШС через (20 ± 10) с после отключения ШС.

1.3.1.3. БЦ обеспечивает в составе прибора имитостойкость ШС. При этом происходит переход прибора в режим «Вмешательство» или «Тревога» в соответствии с типом ШС и типом зоны.

1.3.1.4. Параметры на клеммах подключения внешних устройств БЦ приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Подключаемое устройство | Обозначение | Напряжение, В | Ток наружки, А |
|---|---------------|--|--|
| Звуковой оповещатель | «+ЗО», «-ЗО» | 10 - 13,8 | не более 2 |
| Световой оповещатель | «СО», «Общ» | 10 - 13,8 | не более 0,75 |
| Дополнительный оповещатель | «ДО», «Общ» | 10 - 13,8 | не более 0,75 |
| Питание блоков расширения и клавиатур | «ПБРК», «Общ» | 10 - 13,8 | не более 1 (при отключенных других токопотребляющих приборах) |
| Питание извещателей и внешних устройств | «12 В», «Общ» | 10 - 13,8 | не более 1 (при отключенных других токопотребляющих приборах) |
| Питание извещателей и внешних устройств (отключаемое) | «ОП», «Общ» | 0 - 2,0 (при отключении выхода) 10 - 13,8 | не более 0,3 (при отключенных других токопотребляющих приборах) |
| Предохранители | ПР1, ПР2 | 250 | 2 |

1.3.1.5. Максимальный суммарный ток, обеспечиваемый БЦ на клеммах «СО», «ПБРК», «12 В», «ОП», - не более 1,2 А.

1.3.1.6. БЦ имеет встроенное реле с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, предназначенное для управления внешними устройствами (в том числе для передачи извещений на ПЦО):

- максимально допустимое напряжение на контактах реле - не более 72 В;
- максимально допустимый ток, протекающий через контакты реле, - не более 35 мА.

1.3.1.7. БЦ сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений переменного тока от 160 до 242 В, частотой (50 ± 1) Гц или при питании от внешнего резервного источника питания с напряжением постоянного тока от 11,5 до 14 В или при питании от встроенной аккумуляторной батареи.

1.3.1.8. БЦ обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника питания при пропадании сетевого напряжения и обратно без выдачи ложных извещений.

1.3.1.14. При работе от сети БЦ обеспечивает заряд встроенной аккумуляторной батареи с параметрами заряда:

- напряжение заряда $(13,8 \pm 0,2)$ В;
- ток заряда - не более 0,3 А.

1.3.1.9. БЦ обеспечивает отключение встроенной аккумуляторной батареи при ее разряде до напряжения $(11,0^{+0,3}_{-0,7})$ В.

Конструкция блока центрального

Конструкция БЦ приведена на рис. 2.

Основные элементы БЦ:

- 1 - основание корпуса
- 2 - сетевой трансформатор
- 3 - модуль питания
- 4 - плата центрального процессора (ПЦП)
- 5 - модуль автодозвона (МАД)
- 6 - плата высоковольтных шлейфов
- 7 - модуль защиты аккумулятора (МЗА)




Рис.2

На ПЦП расположены контактные колодки для подключения внешних цепей (схема внешних подключений ПЦП приведена на рис. 1).

На плате высоковольтных шлейфов расположены контактные колодки для подключения ШС (схема расположения контактных колодок приведена на рис. 1).

Монтаж БЦ

Прибор следует установить в месте, которое обеспечит удобный доступ к сети переменного тока, телефонной линии и электрическому заземлению.

Внимание! Все подключения необходимо производить при отключенном питании.

Согласно схеме, приведенной на рис. 3, разметьте отверстия для монтажных винтов на стене.

Укрепите корпус на желаемой высоте, установите датчик вскрытия согласно рис. 4 и пропустите провода через соответствующие отверстия.

Подключение резервного источника питания

В качестве встроенного резервного источника питания (РИП) рекомендуется использовать герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи номинальным напряжением 12 В, емкостью 7 Ач.

Порядок установки аккумуляторной батареи:

- установите аккумуляторную батарею на кронштейн;
- подключите к клеммам МЗА (красная клемма МЗА подключается к положительной клемме аккумуляторной батареи, черная – к отрицательной).




Рис.3 Схема разметки для установки БЦ




Рис.4 Установка датчика вскрытия

1.3.2. МОДУЛЬ АВТОДОЗВОНА

Назначение

Модуль автодозвона (МАД) предназначен для передачи извещений в протоколах ADEMCO Contact ID, ADEMCO 4+2 и Radionics Slow на ПЦО, оборудованный программным обеспечением автоматизированного рабочего места дежурного ПЦО и устройством пультовым оконечным (УПО) МТО40, по телефонным линиям, удовлетворяющим требованиям ОСТ 45.54-95, что обеспечивает возможность автоматизированной тактики сдачи объекта под охрану.

Технические характеристики

1.3.2.1 Схема внешних подключений МАД приведена на рис. 5.




Рис.5

1.3.2.2. Ток потребления МАД:

- в состоянии «вне линии» – не более 30 мА;
- в состоянии «на линии» – не более 100 мА.

1.3.2.3. МАД обеспечивает совместно с ПЦП передачу сообщений на ПК:

- в протоколе DTMF (формат данных Contact ID);
- в протоколах RADIONICS Fast, RADIONICS Slow.

1.3.2.4. Уровень DTMF сигнала на зажимах подключения абонентской линии (АЛ)- не менее 250 мВ.

1.3.2.5. МАД сохраняет работоспособность при подключении к АЛ по ОСТ 45.54-95 с

сопротивлением проводов до 1,2 кОм.

1.3.2.6. МАД в состоянии «вне линии» обеспечивает входную емкость на клеммах подключения АЛ- не более 10 000 пФ.


1.3.2.7. В состоянии «вне линии» МАД потребляет от АЛ ток - не более 100 мкА.

1.3.2.8. В состоянии «вне линии» МАД вносит затухание - не более 1дБ.

1.3.2.9. МАД сохраняет работоспособность при подаче на него переменного вызывного напряжения АЛ 230 В частотой 50 Гц при ограничении мощности в цепи АЛ до 0,25 Вт в соответствии с ОСТ 45.54-95.

Конструкция модуля автодозвона

Конструкция МАД приведена на рис. 6.



- 1 - печатная плата
- 2 - штырьковый разъем для подключения к ПЦП
- 3 - пластмассовый винт

Рис. 6

Подключение и отключение МАД

МАД представляет собой печатную плату со штырьковым разъемом для подключения к ПЦП.

Крепление платы к ПЦП осуществляется пластмассовым винтом.

На плате расположены контактные колодки для подключения АЛ и телефонного аппарата.

Внимание! Подключение и отключение МАД производится при выключенном питании.

Установка МАД

1. Аккуратно вставьте плату МАД в ПЦП.

Внимание! Рассовмещение контактов может привести к повреждению ПЦП.

2. Закрутите крепежный винт.
3. Подключите МАД согласно рис.5.

Отключение МАД

1. Удалите винт, расположенный в правой верхней части печатной платы МАД.
2. Отключите все соединения.
3. Снимите МАД с ПЦП.

1.3.3. КЛАВИАТУРА ВЫНОСНАЯ

Назначение

Клавиатура выносная (КВ) предназначена для программирования, управления прибором, световой и звуковой индикации режимов работы прибора.

Технические характеристики

1.3.3.1 Схема подключений клавиатур «Ладога КВ-М», «Ладога КВ-С», «Ладога КВ-СД» приведена на рис.5.

1.3.3.2.Ток потребления КВ при питании от БЦ прибора не более 40 мА.

1.3.3.3. Индикация КВ:

а) светодиод СЕТЬ- отображает состояние (режим работы) источника питания прибора;

б) светодиод ОХРАНА - отображает состояние прибора;

в) звуковая индикация, отображает состояния прибора: «Тревога», «Пожар», «Вмешательство», «Не готов», «Ошибка ввода», «Задержка на вход», «Задержка на выход».

1.3.3.4. Сегментная КВ управляет состоянием 32 зон и одного раздела и отображает информацию на сегментном жидкокристаллическом дисплее.

1.3.3.5. Матричная КВ управляет состоянием 32 зон и одного или всех разделов прибора, в зависимости от программирования, и отображает информацию на матричном жидкокристаллическом дисплее.

1.3.3.6. Светодиодная КВ управляет состоянием 16 зон и одного раздела и отображает информацию с помощью 20 светодиодов.

1.3.3.7. КВ имеет 16 клавиш для управления прибором и ввода информации в прибор. Клавиши имеют подсветку и поясняющие надписи, обозначающие их основное и дополнительное назначение.

1.3.3.8. КВ сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений питания от 9,5 до 14 В.

1.3.3.9. КВ имеет для защиты от несанкционированного доступа встроенный микропереключатель (контроль вскрытия и снятия с места установки).

Питание блоков расширения
и клавиатур
Общий
Линия связи
Кнопка прерывания
задержки выхода




Рис.5

Конструкция выносной клавиатуры

Конструкция клавиатур «Ладога КВ-М», «Ладога КВ-С», «Ладога КВ-СД» КВ приведена на рис. 8.

Основными элементами клавиатуры являются: крышка (1), кнопки (2), основание (3) и в зависимости от типа клавиатуры индикатор (4) матричный, сегментный или светодиодный. В нижней части корпуса расположены защелки для его вскрытия.

Схема разметки для установки клавиатуры приведена на рис. 9.




Рис.8




Рис.9

Подключение блоков расширения и клавиатур

Для подключения клавиатур, блоков расширения ШС низковольтных, блоков расширения реле/памяти событий используется двухпроводная ЛС («ЛС+», «ЛС-»).

Если питание блоков производится не от отдельного источника питания, а от БЦ, то необходимо также подключить клеммы «ПБРК» и «Общ.» При подключении блоков расширения ШС высоковольтных используется четырехпроводная ЛС. Помимо клемм «ЛС+», «ЛС-», подключаются еще клеммы «ОП» и «Общ.»

Описание функционального назначения клемм приведено в таблице 1.4. При монтаже рекомендуется использовать провода типа ТРП2х0,5 ТУ16.К04.005-89.

Таблица 1.4

| | |
|--------|---|
| «ПБРК» | С этой клеммы снимается постоянное напряжение «+12 В» для питания клавиатур или блоков расширения |
| «ЛС+» | Клемма совместно с клеммой «ЛС-» обеспечивает связь по общей шине данных между клавиатурами, блоками расширения и прибором |
| «ЛС-» | Клемма совместно с клеммой «ЛС+» обеспечивает связь по общей шине данных между различными устройствами и прибором |
| «Общ» | Клемма общая (земля) |
| «ОП» | Клемма, используемая для сброса питания у сработавших высоковольтных ШС. Используется совместно с «Общ» только при подключении БРШС-ВВ и платы высоковольтных ШС |

Примечания

1. При питании блоков расширения и клавиатур от отдельного источника клеммы «Общ» и «ПБРК» не подключаются.
2. При подключенном контакте «ОП» отключение питания с ШС производится автоматически (через 15 мин. после нарушения ШС токопотребляющими извещателями) или вручную. Для сброса напряжения питания с ШС вручную нажать и удерживать не менее 2 с клавишу «Отмена». Предварительно необходимо ввести пароль пользователя.

Адресация клавиатур

Прибор поддерживает до 16 клавиатур. Каждая клавиатура должна иметь свой адрес в диапазоне от 1 до 16. Расположение DIP-переключателей S1 приведено в таблице 1.5. При подключении клавиатуры к ЛС прибор автоматически регистрирует ее наличие.

В случае необходимости можно подключить ключ прерывания задержки выхода. Он подключается между клеммами «К» и «Общ.».

Таблица 1.5. Адресация клавиатур

| Адрес | A0 | A1 | A2 | A3 |
|-------|------|------|------|------|
| 1 | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| 2 | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| 3 | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| 4 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ |
| 5 | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ |
| 6 | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ |
| 7 | ВКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ |
| 8 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |
| 9 | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |
| 10 | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |
| 11 | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |
| 12 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| 13 | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| 14 | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| 15 | ВКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| 16 | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |

Подключение клавиатуры к служебной ЛС

Для контроля короткого замыкания или обрыва линии связи в приборе предусмотрена служебная линия связи (СЛС). Клемма «СЛС-» БЦ соответствует клемме «ЛС-», клемма «СЛС+» – «ЛС+». К ней рекомендуется подключать матричную клавиатуру «Ладога КВ-М».

1.3.4. БЛОК РАСШИРЕНИЯ ШС

Назначение

Блок расширения ШС (БРШС) предназначен для увеличения количества ШС прибора.

Два типа БРШС:

- блок расширения ШС низковольтный (БРШС-НВ);
- блок расширения ШС высоковольтный (БРШС-ВВ).

Технические характеристики

1.3.4.1. Схема подключений БРШС-НВ и БРШС-ВВ приведена на рис.10.




Схема подключения БРШС-НВ

Схема подключений БРШС-ВВ

Рис. 10

1.3.4.2. Информационная емкость БРШС (количество контролируемых ШС) – 8 ед.

1.3.4.3. Величина напряжения на разомкнутых контактах подключения ШС:

- от 18 до 22 В для БРШС-ВВ;
- не более 6 В для БРШС-НВ.

1.3.4.4. Ток короткого замыкания ШС:

- не более 20 мА для БРШС-ВВ;
- не более 3 мА для БРШС-НВ.

1.3.4.5. Ток потребления при питании от БЦ прибора:

- не более 150 мА для БРШС-ВВ;
- не более 30 мА для БРШС-НВ.

1.3.4.6. Сопротивление ШС при передаче извещений для БРШС-НВ приведено в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Тип ШС \ Извещение | «Норма» | «Тревога» | «Неисправность» | «Вмешательство» |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| с оконечным резистором | от 1,8 до 3,1 кОм | 1,5 кОм и менее 3,4 кОм и более | - | - |
| с оконечным резистором контролируемый | от 1,8 до 3,1 кОм | 3,4 кОм и более | 1,5 кОм и менее | - |
| повышенной информативности | от 1,8 до 3,1 кОм | от 3,4 до 5,3 кОм | 1,5 кОм и менее | 6 кОм и более |

Выполнение этих требований гарантирует работу БРШС-НВ при сопротивлении ШС (без учета сопротивления оконечного резистора) не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или) каждым проводом и «землей» не менее 20 кОм с оконечным резистором сопротивлением 2 кОм.

1.3.4.6. Сопротивление ШС при передаче извещений для БРШС-ВВ приведено в таблице 1.7.
Таблица 1.7

| Тип ШС \ Извещение | «Норма» | «Тревога» | «Неисправность» | «Вмешательство» |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| с оконечным резистором | от 4,2 до 11 кОм | 3,8 кОм и менее 13 кОм и более | - | - |
| с оконечным резистором контролируемый | от 4,2 до 11 кОм | от 1,3 до 3,8кОм 13 кОм и более | 1,0 кОм и менее | - |
| повышенной информативности | от 4,2 до 11 кОм | от 1,3 до 3,8 кОм от 13 до 17 кОм | 1,0 кОм и менее | 20 кОм и более |

Выполнение этих требований гарантирует работу БРШС-ВВ при сопротивлении ШС (без учета сопротивления оконечного резистора) не более 1кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или) каждым проводом и «землей» не менее 20кОм с оконечным резистором сопротивлением от 5,3 до 10 кОм.

1.3.4.7. БРШС-ВВ обеспечивает задержку отключения питания ШС от момента нарушения ШС

- на (15 ± 5) с -при напряжении на контакте «ОП» менее 5 В;
- на (15 ± 5) мин- при напряжении на контакте «ОП» более 9 В.

1.3.4.8. БРШС-ВВ обеспечивает отключение питания ШС и формирование извещения “Неисправность” на время (10 ± 2) с при сохранении извещений “Тревога”, “Неисправность”, “Вмешательство” в течение времени задержки в соответствии с предыдущим пунктом.

1.3.4.9. БРШС-ВВ обеспечивает возобновление контроля ШС через (20 ± 2) с после отключения ШС;

1.3.4.10.БРШС-ВВ обеспечивает в составе прибора имитостойкость ШС. При этом происходит переход прибора в режим “Вмешательство” или “Тревога” в соответствии с типом ШС и типом зоны.

1.3.4.11. БРШС регистрирует:

- нарушение ШС на время 500 мс и более и сохраняет состояние “Норма” при нарушении ШС на время 200 мс и менее- для БРШС-ВВ;
- нарушение ШС на время 600 мс и более и сохраняет состояние “Норма” при нарушении ШС на время 150 мс и менее- для БРШС-НВ.

1.3.4.12. БРШС для защиты от несанкционированного доступа оснащен микропереключателем (для контроля вскрытия корпуса и снятия с места закрепления).

1.3.4.13. Выбор номера БРШС (выбор номеров ШС, подключаемых к БРШС) в составе прибора обеспечивается при помощи микропереключателя.

1.3.4.14. БРШС сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений питания от 10 до 14 В.

Конструкция блока расширения ШС

Конструкция БРШС -НВ и БРШС -ВВ приведена на рис.11.

Основными элементами БРШС: крышка (1), печатная плата (2) и основание (3).




Рис.11

Установка БРШС-НВ

БРШС-НВ может быть установлен внутри корпуса БЦ или снаружи.

Для установки БРШС-НВ вне корпуса БЦ:

- с помощью отвертки отожмите защелку сбоку корпуса и вскройте его;
- удалите печатную плату из корпуса;
- произведите разметку согласно рис.12;
- закрепите основание на стене;
- вставьте печатную плату в основание;
- для активизации датчика вскрытия удалите перемычку "ХР1" и подсоедините датчик вскрытия проводами на его место;
- закройте корпус после выполнения всех необходимых подключений.




Рис.12

Для установки БРШС-НВ в корпусе БЦ:

- с помощью отвертки отожмите защелку сбоку корпуса и вскройте его;
- удалите печатную плату из корпуса;
- закрепите основание БРШС-НВ в корпусе БЦ;
- вставьте печатную плату в основание.

Подключение БРШС-НВ

Подключение БРШС-НВ производят в соответствии со схемой рис.8.

Клемму «Змл» рекомендуется заземлить.

Адресация БРШС-НВ

Для адресации блока используется переключатель S1. Адрес блока в свою очередь определяет, какие ШС добавляются к прибору. Связь между адресом БРШС-НВ и номерами ШС представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| Адрес | S1-1 | S1-2 | ШС |
|-------|------|------|-------|
| 1 | ВКЛ | ВЫКЛ | 9-16 |
| 2 | ВЫКЛ | ВКЛ | 17-24 |
| 3 | ВКЛ | ВКЛ | 25-32 |

Установка БРШС-ВВ

БРШС-ВВ устанавливается снаружи:

- произведите разметку согласно рис.13;
- вскройте корпус;
- оденьте основание на винт;
- закрепите основание на стене;
- установите корпус.

Подключение БРШС-ВВ

Подключение БРШС-ВВ производят в соответствии с рис.10.

Клемму «Змл» рекомендуется заземлить.

Адресация БРШС-ВВ

Для адресации блока используется DIP-переключатель S1. Адрес блока, в свою очередь, определяет, какие ШС добавляются к прибору. Связь между адресом БРШС-ВВ и номерами ШС представлена в таблице 1.8.

Примечание- БЦ имеет 8 ШС, их номера от 1 до 8.




Рис.13

1.3.5. БЛОК РЕЛЕ/ПАМЯТИ СОБЫТИЙ

Назначение

Блок реле/памяти событий (БРРПС) предназначен для увеличения количества внешних устройств, управляемых прибором и числа событий, запоминаемых прибором.

Технические характеристики

1.3.5.1. Схема подключений БРРПС приведена на рис.14.




Рис.14.

1.3.5.2. Ток потребления БРРПС (без учета тока, протекающего по контактам реле):

- не более 50 мА при всех выключенных реле;
- не более 150 мА при всех включенных реле без внешних устройств.

1.3.5.3. Количество управляемых выходов реле с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами равно пяти.

1.3.5.4. Количество событий, хранящихся в памяти БРРПС, не менее 190 ед.

1.3.5.5. Выбор номера БРРПС в приборе осуществляется с помощью микропереключателя.

1.3.5.6. Максимально допустимое напряжение на разомкнутых контактах реле - не менее 110 В при коммутируемом токе не более 300 мА.

1.3.5.7. Максимально допустимый ток, протекающий через замкнутые контакты реле, не менее 1,0 А при коммутируемом напряжении не более 30 В.

1.3.5.8. БРРПС обеспечивает подачу напряжения питания на внешние устройства через контакты реле с помощью микропереключателя.

1.3.5.9. Максимально допустимый суммарный ток питания внешних устройств не более 100 мА.

1.3.5.10. БРРПС сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений питания от 9,5 до 15 В.

Конструкция блока реле/памяти событий

Конструкция БРРПС приведена на рис. 15.

- 1 - крышка
- 2 - печатная плата
- 3 - основание




Рис. 15

Установка БРРПС

БРРПС устанавливается вне корпуса БЦ:

- с помощью отвертки отожмите защелку сбоку корпуса и вскройте его;
- удалите печатную плату из корпуса;
- произведите разметку согласно рис.16;
- закрепите основание на стене;
- вставьте печатную плату в основание;
- закройте корпус после выполнения всех необходимых подключений.

Подключение БРРПС

Подключите БРРПС в соответствии с рис.14.

Клемму “Змл” рекомендуется заземлить для обеспечения молниезащиты исполнительных устройств, подключаемых реле.

Адресация БРРПС

Для адресации используется переключатель “S1”.

Положение переключателя “S1”:

“ВКЛ” - соответствует БРРПС №1;

“ВЫКЛ” - соответствует БРРПС №2.



Рис.16

1.3.6. БЛОК ВЫВОДА ДАННЫХ

Назначение

Блок вывода данных (БВД) предназначен для выдачи прибором данных по интерфейсу Centronics (например, на принтер).

Технические характеристики

1.3.6.1. Схема подключений БВД приведена на рис.17.

1.3.6.2. Ток потребления БВД- не более 45 мА.

1.3.6.3. БВД в кодах ASCII передает сообщения от БЦ прибора на устройства печати и иные устройства по интерфейсу "CENTRONICS".




Рис.17

Конструкция блока вывода данных

Конструкция БВД приведена на рис. 18.

Основными элементами БВД являются: крышка(1), печатная плата(2), основание (3) и разъем для подключения принтера (Centronics) (4).

На печатной плате расположены контактные колодки для подключения внешних цепей.




Рис. 18

Установка БВД

Для установки БВД:

- с помощью отвертки отожмите защелку сбоку корпуса и вскройте его;
- удалите печатную плату из корпуса;
- произведите разметку согласно рис.19;
- закрепите основание на стене;
- вставьте печатную плату в основание;
- подключите принтер;
- закройте корпус после выполнения всех необходимых подключений.




Рис.19

1.3.7. БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ С КНОПКОЙ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИО102-1/1А


Назначение

Блок согласования с кнопкой тревожной сигнализации (БСКТС) предназначен для согласования времени реакции ШС с кнопкой тревожной сигнализации ИО102-1/1А.

Технические характеристики

1.3.7.1. Схемы подключений БСКТС приведены на рис.20.

а) подключение БСКТС к высоковольтному ШС
ППКОП "Ладога"



б) подключение БСКТС к низковольтному ШС
ППКОП "Ладога"




Рис.20

1.3.7.2. БСКТС обеспечивает:

а) установку режима работы БСКТС изменением положения переключки «НВ» и «ВВ»:

«ВВ» - БРШС ВВ;

«НВ» - БРШС НВ;

б) защиту от несанкционированного доступа (вскрытия корпуса) путем установки на клеммах «+,-» сопротивления - 50 кОм и более;

1.3.7.3. Диапазон рабочих напряжений питания:

- от 10,0 до 25,0 В на клеммах «+,-» (при работе с БЦ или БРШС ВВ);

- от 10,0 до 14,0 В на клемме «ОП» (при работе с БРШС НВ).

1.3.7.4. Выходное сопротивление на клеммах «+,-»:

а) при работе с высоковольтными ШС

8,2 кОм \pm 10% в состоянии «Норма»;

2,1 кОм \pm 10% в состоянии «Тревога»;

б) при работе с низковольтными ШС

2,1 кОм \pm 10% в состоянии «Норма»;

390 Ом \pm 10% в состоянии «Тревога».

1.3.7.5. БСКТС :

а) сохраняет состояние «Норма» при сопротивлении шлейфа, подключенного к клеммам «КТС», (1,0 \pm 0,1) кОм и менее;

б) переходит в состояние «Тревога» при сопротивлении шлейфа, подключенного к клеммам «КТС», (5,0 \pm 0,5) кОм и более;

1.3.7.6. Ток потребления на клемме «ОП» в рабочем диапазоне напряжений питания:

- не более 500мкА в состоянии «Норма»;

- не более 5 мА в состоянии «Тревога».

1.3.7.8. В состоянии «Тревога» БСКТС выдает световую индикацию до момента сброса питания устройства.

Конструкция БСКТС

Конструкция БСКТС представлена на рис.21.



Основными элементами блока являются: крышка (1), печатная плата (2) и основание (3).

На печатной плате расположены контактные колодки для подключения внешних цепей

Рис.21

Установка БСКТС

Для установки БСКТС:

- снимите крышку БСКТС, отвинтив крепежный винт на крышке корпуса;
- проведите разметку отверстий для монтажа с учетом выбранного варианта установки;
- провода шлейфа сигнализации и отключаемого питания пропустите через отверстия в основании

корпуса с запасом по длине, достаточным для подключения к плате БСКТС;

- закрепите основание с платой БСКТС на выбранном месте;

- при помощи перемычки установите необходимое сопротивление оконечного резистора;

- закройте крышку БСКТС.

1.3.8. БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ

Назначение

Блок выносной индикации (БВИ) предназначен для индикации изменения состояния восьми разделов.

Технические характеристики

1.3.8.1. Схемы подключений БВИ приведены на рис.22.




Рис.22

1.3.8.2. БВИ обеспечивает световую индикацию изменения состояния восьми разделов прибора.

1.3.8.3. БВИ обеспечивает работу совместно с БВД:

а) работа без БВД – переключка «БВД» установлена;

б) работа с БВД – переключка «БВД» снята.

1.3.8.4. БВИ отображает следующие изменения состояния разделов:

а) переход в состояние «снят» – отсутствие свечения;

б) переход в состояние «охрана» – непрерывное свечение;

в) переход в состояние «тревога» – прерывистое свечение с периодом (0,5 – 2,0) с:

1) при снятом разделе с охраны (15 ± 1) мин для зон «24 часа», «Пожарная», «Медицинская» и «Нападение»;

2) до момента снятия раздела с охраны для всех остальных типов зон.

1.3.8.5. БВИ отображает следующие состояния ЛС:

а) неисправность ЛС (КЗ, обрыв) – попеременное переключение по кругу одного из восьми световых индикаторов БВИ с периодичностью (0,1 – 0,5) с;

б) восстановление ЛС:

1) при работе с БВД – попеременное переключение по кругу двух из восьми световых индикаторов БВИ с периодичностью (0,1 – 0,5) с до момента восстановления линии связи и последующего снятия разделов с охраны;

2) при работе без БВД – восстановление индикации предшествующей нарушению ЛС.

1.3.8.6. При отключении питания и последующим его восстановлении БВИ не запоминает состояния разделов.

1.3.8.7. БВИ выдает звуковые сигналы:

а) постановка на охрану одного или нескольких (всех) разделов прибора – кратковременный одиночный сигнал длительностью не более (0,5-2,0) с;

б) снятие с охраны одного или нескольких (всех) разделов прибора – кратковременный одиночный сигнал длительностью не более (0,5-2,0) с;

в) «Тревога» по одному или нескольким охраняемым разделам:

1) при снятии раздела с охраны непрерывный сигнал в течение (3 ± 1) мин для зон «24 часа», «Пожарная», «Медицинская» и «Нападение»;

2) непрерывный сигнал до момента снятия раздела с охраны для всех остальных типов зон;

г) неисправность ЛС - сигнал длительностью (0,5 - 2,0) с и частотой повторения (1 - 3) с;

д) звуковая индикация предшествует изменениям световой индикации. Временной интервал задержки - (3 ± 1) с;

е) в БВИ предусмотрена возможность принудительного отключения звуковой индикации:

1) звуковая индикация включена – переключатель «ЗВ» установлена;


2) звуковая индикация выключена – переключатель «ЗВ» снята.

1.3.8.8. Ток потребления БВИ - не более 120 мА.

1.3.8.9. БВИ сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений питания от 10 до 15 В.

Конструкция БВИ

Конструкция БВИ представлена на рис.23.



Основными элементами блока являются: крышка (1), основание (2) и кронштейн (3).

Рис.23

Подключение БВИ

- выбрав место установки, проведите разметку отверстий для крепления кронштейна БВИ на стене;

- снимите крышку БВИ, отжав фиксаторы при помощи отвертки;

- снимите печатную плату БВИ с основания, отжав боковые фиксаторы;

- при помощи винтов и гаек закрепите на основании БВИ основание кронштейна с держателем шарнира;

- установите печатную плату в основание БВИ;

- пропустите провода через отверстия в основании БВИ;

- установите на место крышку БВИ;

- при помощи шурупов закрепите на стене основание кронштейна с держателем шарнира;

- соберите кронштейн, установив шарнирную опору в держателе и зафиксируйте их шурупами.

1.4. Маркирование и пломбирование

1.4.1. Маркировка приборов должна соответствовать комплекту конструкторской документации и ГОСТ Р 50775-95.

1.4.2. На приборе должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование или условное обозначение прибора;
- заводской номер;
- год изготовления;
- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);
- товарный знак ГУВО МВД России.

1.4.3. Способ и качество маркировки должны обеспечивать четкость и сохранность ее в течение всего срока службы прибора.

1.4.4. Маркировка потребительской тары должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50775-95 и содержать:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение прибора;
- заводской номер прибора;
- год и месяц упаковывания.

1.4.5. Маркировка переменных данных должна наноситься клеймением или другим способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение всего срока службы.

1.4.6. На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки:

- «Хрупкое. Осторожно»;
- «Беречь от влаги»;
- «Верх»,

а также основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

1.4.7. Место и способ нанесения маркировки транспортной тары должны соответствовать конструкторской документации.

1.5. Упаковка

1.5.1. Каждый блок прибора упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

1.5.2. Упаковка и консервация прибора выполнены по ГОСТ 9.014-78.

1.5.3. По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

2. Подготовка прибора к эксплуатации

2.1. Меры безопасности при подготовке прибора

2.1.1. При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителем».

2.1.2. К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по Технике Безопасности не ниже III и изучившие данное руководство по эксплуатации.

2.1.3. Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация прибора без заземления (зануления).

2.1.4. Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения прибора от сети питания.

2.2. Объем и последовательность внешнего осмотра прибора

2.2.1. После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;
- проверить комплектность прибора

2.3. Входной контроль

Порядок входного контроля:

а) к клеммам от ШС1 до ШС8 блока центрального подключить оконечные резисторы номиналом 10 кОм;

б) соединить клеммы «ЛС+», «ЛС-», «ПБРК» и «Общ» БЦ с соответствующими клеммами клавиатуры любого типа;

в) подать напряжение 220 В, 50 Гц на клеммы «Вх., 220 В, 50 Гц» БЦ;

г) установить резервный источник питания (РИП);

д) контакт «+» РИП соединить с красным кабелем блока центрального, контакт «-» РИП соединить с черным кабелем блока центрального;

е) включить прибор переводом выключателя модуля источника питания в положение «Вкл»;

1) если была подключена матричная клавиатура, то на ее индикаторе появится сообщение «Начальные данные», после окончания сброса на индикаторе должны появиться последовательно сообщения «Готов», «Тест РИП выполняется». Тестирование РИП производится в течение 3 минут после включения прибора или после выхода из режима программирования, а также повторяется по истечении запрограммированного времени;

2) если была подключена сегментная клавиатура, то на ее индикаторе появится сообщение «2_2», после окончания сброса на индикаторе появится сообщение «Готов»;

3) если была подключена светодиодная клавиатура, через минуту после подачи питания на прибор загораются светодиоды «Сеть» и «Готов»;

ж) замкните контакты «ШС5»;

1) на индикаторе матричной клавиатуры последовательно появятся сообщения «Не готов», «Нарушена зона 5»;

2) на индикаторе сегментной клавиатуры последовательно появятся сообщения «Не готов», «Нарушена зона 5»;

3) на светодиодной клавиатуре замигают светодиоды «Готовность» и «5»;

и) замкните контакты «ШС7»;

1) на индикаторе матричной клавиатуры появится сообщение «Тревога зона 7», на индикаторе сегментной клавиатуры появится сообщение «Тревога зона 7», на индикаторе светодиодной клавиатуры замигает светодиод «7»;

к) для сброса тревоги введите пароль администратора «4141»;

л) чтобы сбросить память тревоги нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку «Отмена»;

м) поставьте прибор на охрану. Для этого на клавиатуре введите пароль администратора «4141». После ввода пароля начнется задержка на выход, клавиатура будет издавать прерывистый звуковой сигнал;

н) после окончания задержки на выход замкните контакты «+ШС5»;

п) на индикаторе матричной клавиатуры появится сообщение «Тревога зона 5», на индикаторе сегментной клавиатуры появится сообщение «Тревога зона 5», на индикаторе светодиодной клавиатуры замигает светодиод «5»;

р) для сброса тревоги введите пароль администратора «4141»;

с) для сброса памяти тревоги нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку «Отмена».

2.4. Программирование прибора

2.4.1. Общие сведения

2.4.1.1. Программирование прибора производится перед началом работы с прибором или при необходимости внести какие-либо изменения в его конфигурацию в соответствии с картами программирования, приведенными в приложении Ж. Прибор может программироваться с использованием любой клавиатуры, подключенной к линии связи, или удаленно с ПЭВМ с помощью программного обеспечения «Конфигуратор».

2.4.1.2. Программирование функциональных возможностей прибора производится записью данных в командные ячейки, которые разделены на 10 блоков в зависимости от функций.

Функции блоков:

- блок 0 – тестирование прибора установщиком;
- блок 1 – программирование общих параметров;
- блок 2 – программирование конфигурации зон;
- блок 3 – программирование режимов постановки на охрану;
- блок 4 – программирование модуля автодозвона;
- блок 5 – программирование цифровых сообщений;
- блок 6 – программирование часов;
- блок 7 – программирование дополнительных устройств;
- блок 8 – не используется, зарезервирован для будущих применений;
- блок 9 – программирование разделов;
- блок 10 – программирование паролей пользователей.

2.4.1.3. Карты программирования приведены в приложении Ж.

2.4.1.4. Шаблоны для программирования приведены в приложении И.

2.4.1.5. Заводские установки

При производстве на заводе-изготовителе вводятся программные установки по умолчанию. Перечень установок приведен в таблице 2.1.

Встроенное реле включается при тревоге.

Звуковой оповещатель выдает непрерывный звуковой сигнал при тревоге в охранных зонах и прерывистый при тревоге в пожарной зоне.

Алгоритм работы светового оповещателя (СО):

Прибор на охране - «СО» горит;

Тревога - мигает;

Снят с охраны - «СО» не горит.

2.4.1.6. Сброс установок на заводские

- полностью отключите питание прибора;
- сорвите пломбу со штампом ОТК с платы центрального процессора, она закрывает контакты XN1, предназначенные для сброса установок по умолчанию;
- замкните контакты площадки XN1;
- не размыкая контактов XN1 включите питание прибора;
- убедитесь в появлении на матричной клавиатуре надписи «НАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»;
- разомкните контакты XN1.

2.4.1.7. Перед началом программирования необходимо внимательно изучить данное руководство.

2.4.2. Включение прибора:

- подать напряжение 220 В, 50 Гц на клеммы «Вх., 220 В, 50 Гц» центрального блока;
- установить резервный источник питания (РИП) (рис. 1);
- контакт «+» РИП соединить с красным кабелем, контакт «-» РИП соединить с черным кабелем центрального блока;
- включить прибор переводом выключателя модуля источника питания в положение «Вкл»;
- если была подключена матричная клавиатура, то на ее индикаторе появится сообщение «Начальные данные», после окончания сброса на индикаторе должны появиться последовательно сообщения «Готов», «Тест РИП выполняется». Тестирование РИП производится в течение 3 минут после включения прибора или после выхода из режима программирования, а также повторяется по истечении запрограммированного времени;
- если была подключена сегментная клавиатура, то на ее индикаторе появится сообщение «2_2», после окончания сброса на индикаторе появится сообщение «Готов»;
- если была подключена светодиодная клавиатура, через минуту после подачи питания на прибор, зажигаются светодиоды «Сеть» и «Готов».

2.4.3. Вход в режим программирования установщиком с использованием клавиатуры

2.4.3.1. Нажмите и удерживайте клавишу [1] в течение 2 секунд до того момента, пока клавиатура не издаст двойной звуковой сигнал.

2.4.3.2. Введите 6-разрядный пароль установщика. По умолчанию пароль установщика - [0-1-2-3-4-5]. Если Вы используете клавиатуру «Ладога KB-M», то нажмите клавишу [Ввод] для выбора режима программирования с использованием меню или клавишу [Исключение] для быстрого программирования. Теперь Вы в режиме программирования.

2.4.3.3. Для выхода из режима программирования необходимо нажать и удерживать клавишу [Отмена]- начало переустановки прибора.

2.4.4. Удаленное программирование

2.4.4.1. Удаленное программирование прибора осуществляется с помощью программного обеспечения «Конфигуратор». Начать работать в режиме удаленного программирования можно или с клавиатуры или с ПЭВМ программой «Конфигуратор».

Удаленное программирование можно производить или с удаленного компьютера по телефонной линии или с компьютера, напрямую через модем, подключенный к модулю автодозвона прибора (прямое соединение).

2.4.4.2. Установка программы «Конфигуратор»:

- запустите программу установки;
- выберите установку «Монитор /Конфигуратор», нажмите «Продолжение»;
- выберите директорию, куда Вы бы хотели установить программу.
- спрограммируйте базы данных;
- при программировании связи выберите тот COM-порт, на котором у вас установлен модем, через который Вы будете производить программирование. Укажите, в каком протоколе работает ваш модем (CFSK/Bell 103 или CFSK/CITT). Необходимые установки для работы в этих протоколах (команды инициализации модема) приведены в приложении Ж.
- выберите порт удаленного программирования.
- программа установлена.

2.4.4.3. Прямое соединение

- соедините выход телефонной линии модема с клеммами «АЛ+», «АЛ-» модуля автодозвона.
- установите перемычку Х6 в позицию, разрешающую прямое соединение (приложение И).
- запустите программу «Конфигуратор». Выберите меню «Номер – Загрузить». Введите номер прибора. Запрограммируйте номер;
- откройте меню «Панель». Выберите «Прямое соединение» и нажмите [OK].
- когда Вы услышите тоновые сигналы модема, замкните контакты «Прям. Соед.», расположенные в левой части печатной платы модуля автодозвона. Если действия выполнены правильно, то Вы должны услышать звук замыкания реле;
- на дисплее ПЭВМ появится сообщение о начале соединения. Теперь возможно программировать прибор;
- возможны два вида программирования: по группам и по функциональным блокам. Выберите тот вариант, который Вам покажется удобней. Изменив конфигурацию прибора, нажмите на [OK]. Затем войдите в меню «Панель», выберите опцию «Передача данных» и запрограммируйте прибор;

Таблица 2.1 Перечень установок по умолчанию

| № блока | № ячейки | Наименование | Установки | Расшифровка |
|---------|----------------------|---|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 001 - 006 | Пароль установщика | 012345 | |
| | 007 | Пароль установщика по умолчанию | 2 | Восстановление заводского значения пароля установщика при включении питания |
| | 008 | Пароль установщика для прямого соединения с панелью | 1 | Не требуется пароль установщика |
| | 009 - 016 | Разрешение пароля обслуживания (для разделов) | Все 0 | Не разрешены |
| | 017 | Время обслуживания, временный доступ, раздел 1 | 0 | |
| | 018 | Разрешение пароля принуждения (для разделов) | 0 | Не разрешен |
| | 019 | Разрешение пароля контроля | 0 | Не разрешен |
| | 020 | Разрешение блокировки клавиатуры | 1 | Не разрешена |
| | 021 - 080 | Права пользователей по управлению системой | 11 | Разрешена постановка на охрану, снятие, сообщение о постановке/снятии |
| 2 | 001 | Задержка входа 1 | 20 | |
| | 002 | Задержка входа 2 | 40 | |
| | 003 | Задержка выхода | 60 | |
| | 004 | Тип зоны 1 | 1 | Входа/выхода с задержкой 1 |
| | 005 | Тип зоны 2 | 3 | Зона прохода без задержки |
| | 006 | Тип зоны 3 | 3 | Зона прохода без задержки |
| | 007 | Тип зоны 4 | 5 | Немедленной тревоги |
| | 008 | Тип зоны 5 | 5 | Немедленной тревоги |
| | 009 | Тип зоны 6 | 5 | Немедленной тревоги |
| | 010 | Тип зоны 7 | 10 | 24-часовая |
| | 011 | Тип зоны 8 | 11 | Пожарная |
| | 012 - 035 | Тип зоны (9-32) | 0 | Не разрешена |
| | 036 - 067 | Условия для передачи сообщения о восстановлении шлейфа | 2 | Восстановление в норму |
| | 068 - 078 | Время реакции зоны | 2 | 500 мс |
| | 079 - 085 | Тип звукового сигнала | 3 | Непрерывный сигнал |
| | 086 | Тип звукового сигнала, зона 8 | 2 | Пульсирующий сигнал 30 |
| | 087 - 110 | Тип звукового сигнала, зоны 9-32 | 3 | Непрерывный сигнал |
| | 111 - 117, 119 - 142 | Схема шлейфа | 3 | С оконечным резистором |
| | 118 | Схема шлейфа, зона 8 | 5 | Повышенной информативности |
| | 143 - 146 | Разрешение предупредительного сигнала дверной колокольчик | 0 | Не разрешен |
| | 147 - 150 | Разрешение исключения зон | 0 | Не разрешено |
| | 151 - 154 | Перечень зон, исключаемых при постановке в режиме дом | 0 | Не разрешено |
| | 155 - 157 | Разрешение программных зон | 1 | Не разрешены |
| | 158 | Тип звукового сигнала К1 | 1 | Зуммер клавиатуры |
| | 159 | Тип звукового сигнала К3 | 7 | Тихая тревога |
| | 160 | Тип звукового сигнала К2 | 2 | Пульсирующий сигнал 30 |
| 3 | 001 | Тип постановки на охрану | 1 | Защита от ошибок |
| | 002 | Разрешение автоматической постановки на охрану в режиме дом | 1 | Не разрешена |

| Номер блока | Номер ячейки | Наименование | Установки | Расшифровка |
|-------------|--------------|---|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 003 | Разрешение быстрой постановки | 1 | Не разрешена |
| | 004 | Не используется | | |
| | 005 | Разрешение быстрого выхода | 1 | Не разрешен |
| | 006 | Разрешение быстрого исключения | 1 | Не разрешено |
| | 007 | Задержка выхода при постановке дома на охрану в режиме дом | 1 | Не разрешена |
| | 008 | Расширенная задержка выхода | 1 | Не разрешена |
| | 009 | Сигнал предупреждения при неверном выходе | 1 | Не разрешен |
| | 010 | Постановка на охрану при разряженной батарее | 2 | Разрешена |
| | 011 | Зуммер клавиатуры в течение задержки выхода | 2 | Разрешен |
| | 012 | Зуммер клавиатуры в течение задержки входа | 2 | Разрешен |
| | 013 | Состояние светодиодов клавиатур | 1 | Всегда отображается состояние зон и прибора |
| | 014 - 017 | Список пересекающихся зон | 0 | нет пересекающихся зон |
| | 018 - 021 | Перечень зон двойного нарушения | 0 | нет зон двойного нарушения |
| | 022 | Автоматическая постановка на охрану | 0 | Не разрешена |
| | 023 | Автоматическая постановка на охрану - часы | 0 | |
| | 024 | Автоматическая постановка на охрану - минуты | 0 | |
| | 025 | Автоматическое снятие по разделам | 0 | Не разрешено |
| | 026 | Автоматическое снятие с охраны - дни недели | 0 | |
| | 027 | Автоматическое снятие с охраны - часы | 0 | |
| | 028 | Автоматическое снятие с охраны - минуты | 0 | |
| | 029 | Ограничение количества тревожных сообщений | 0 | Не ограничено |
| | 030 | Ограничение числа срабатывания сирен | 1 | Нет ограничений |
| | 031 | Разрешение проверки пожарной тревоги | 1 | Нет проверки |
| | 032 | Задержка перед сообщением об отключении сети | 120 | |
| | 033 | Интервал тестирования батареи | 24 | |
| | 034 | Задержка перед включением ЗО | 0 | |
| | 035 | Запрещение работы ДО/ЗО при разряженной батарее | 1 | Не разрешена |
| | 036 | Включение ЗО при неисправности телефонной линии или при ошибке связи | 1 | Не разрешено |
| | 037 | Звуковое предупреждение при неисправности телефонной линии | 1 | Не разрешено |
| | 038 | Длительность работы ДО/ЗО | 3 | |
| | 039 | Длительность работы ДО (дни) | 7 | |
| | 040 | Длительность периода обучения (дни) | 0 | |
| | 041 | Пароль принуждения активен только, когда система поставлена на охрану | 2 | Разрешена |
| | 042 | Сообщение о снятии системы с охраны | 2 | Разрешена |
| | 043 | Разрешение контроля ЗО | 1 | Не разрешена |
| | 044, 045 | Адреса клавиатур с контролем вмешательства | 0 | Не разрешена |
| | 048 | Инверсное управление ЗО | 1 | Не разрешено |
| | 049 | Разрешение теста ЗО/ДО по разделам | 0 | Не разрешен |

| Номер блока | Номер ячейки | Наименование | Установки | Расшифровка |
|-------------|--------------|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 050 | Разрешение постановки на охрану в режиме ДОМ | 1 | Не разрешена |
| | 051 | Не используется | | |
| | 052 | Разрешение автоматической постановки на охрану (дни недели) | 0 | Не разрешена |
| | 053 | Разрешение контроля заземления | 1 | Не разрешен |
| | 054 | Разрешение передачи сообщения о постановке на охрану в режиме ДОМ | 1 | Не разрешена |
| 4 | 001 | Тип приемника приемник 1 | 2 | Ademco Contact ID |
| | 002 | Формат сообщения приемник 1 | 1 | 3/1 Dual Round |
| | 003 | Тип приемника приемник 2 | 2 | Ademco Contact ID |
| | 004 | Формат сообщения приемник 2 | 1 | 3/1 Dual Round |
| | 005 - 052 | Абонент | Все 0 | |
| | 053 - 100 | Номера телефонов | Все 14 | |
| | 101 | Тип набора телефонного номера | 2 | Импульсный |
| | 102 | Количество попыток набора номера | 6 | |
| | 103 | Тип входящего телефонного звонка | 1 | Одиночный |
| | 104 | Число звонков перед ответом | 1 | Автоматический ответ невозможен |
| | 105 | Разрешение удаленного программирования | 2 | Разрешено |
| | 106 | Инициализация с клавиатуры дистанционного программирования | 2 | Разрешена |
| | 107 | Тип модема | 2 | CCITT |
| | 108 | Задержка перед набором номера | 0 | |
| | 109 | Задержка перед набором номера для передачи сообщения о тревоге в 24-часовой зоне | 1 | Нет задержки |
| | 110 | Задержка сообщения об отмене тревоги | 0 | |
| | 111 | Повтор попыток дозвона | 1 | Повторяются серии попыток дозвона каждые 30 минут |
| | 112 | Не используется | | |
| | 113 | Интервал между периодическим тестом | 0 | Запрещена передача |
| | 114 | Время передачи тестового сообщения | 1 | |
| | 115 | Подтверждение передачи сообщения о постановке на охрану | 2 | ДО |
| | 116 - 147 | Приемник сообщений зоны 1-32 | 2 | Только приемник 1 |
| | 148 - 159 | Приемник сообщений | 2 | Только приемник 1 |
| | 160 | Разрешение звуковой проверки | 1 | Не разрешена |
| | 161 | Разрешение цифровой связи | 1 | Не разрешена |
| | 162 | Задержка перед регистрацией неисправности телефонной линии | 5 | |
| | 163 | Не используется | | |
| | 164 | Не используется | | |
| 5 | 001- 064 | Код сообщения тревога (зоны 1-32) | 1 | Передача разрешена |
| | 065 - 068 | Код сообщения - восстановление | 1 | Передача разрешена |
| | 069 - 072 | Код сообщения - исключение зоны охраны | 1 | Передача разрешена |
| | 073 - 076 | Код сообщения - неисправность | 1 | Передача разрешена |

| Номер блока | Номер ячейки | Наименование | Установки | Расшифровка |
|-------------|--------------|---|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 077 - 080 | Код сообщения - вмешательство | 1 | Передача разрешена |
| | 081 - 082 | Код сообщения - программная зона K1 | 00 | Передача не разрешена |
| | 083 - 084 | Код сообщения - восстановление программной зоны K1 | 1 | Передача разрешена |
| | 085 - 086 | Код сообщения -программная зона K3 | 00 | Передача не разрешена |
| | 087 - 088 | Код сообщения - восстановление программной зоны K3 | 00 | Передача не разрешена |
| | 089 - 090 | Код сообщения - программная зона K2 | 00 | Передача не разрешена |
| | 091 - 092 | Код сообщения-восстановление программной зоны K2 | 00 | Передача не разрешена |
| | 093 - 094 | Код сообщения - принуждение | 00 | Передача не разрешена |
| | 095 - 098 | Код сообщения - снятие с охраны | 1 | Передача разрешена |
| | 099 - 102 | Код сообщения - постановка на охрану | 1 | Передача разрешена |
| | 103 - 106 | Код сообщения - отмена тревоги | 1 | Передача разрешена |
| | 107 - 110 | Код сообщения - предупреждение об ошибке выхода | 1 | Передача разрешена |
| | 111 - 112 | Код сообщения - Контроль не прошел | 00 | Передача не разрешена |
| | 113 - 114 | Код сообщения - Отключение питания сети | 01 | Передача разрешена |
| | 115 - 116 | Код сообщения - восстановление питания сети | 01 | Передача разрешена |
| | 117 - 118 | Код сообщения - разряд батареи | 01 | Передача разрешена |
| | 119 - 120 | Код сообщения - восстановление батареи | 01 | Передача разрешена |
| | 121 - 122 | Код сообщения - Тестовое сообщение | 00 | Передача не разрешена |
| | 123 - 124 | Код сообщения - Ошибка связи | 00 | Передача не разрешена |
| | 125 - 126 | Код сообщения - Восстановление связи | 00 | Передача не разрешена |
| | 127 - 128 | Код сообщения - Обрыв телефонной линии | 00 | Передача не разрешена |
| | 129 - 130 | Код сообщения - восстановление телефонной линии | 00 | Передача не разрешена |
| | 131 - 134 | Не используется | | |
| | 135 - 136 | Код сообщения - Начало программирования установщиком | 00 | Передача не разрешена |
| | 137 - 138 | Код сообщения - Окончание программирования | 01 | Передача разрешена |
| | 139 - 140 | Код сообщения - Неисправность ЗО | 00 | Передача не разрешена |
| | 141 - 142 | Код сообщения - Восстановление ЗО после неисправности | 00 | Передача не разрешена |
| | 159 - 160 | Неисправность заземления | 00 | Передача не разрешена |
| | 161 - 162 | Восстановление заземления | 00 | Передача не разрешена |
| | 163 - 164 | Переполнение буфера сообщений | 00 | Передача не разрешена |
| | 169 | Вмешательство в блок расширения | 1 | Передача разрешена |
| | 170 | Восстановление блока расширения после вмешательства | 0 | Передача не разрешена |
| | 171 | Неисправность в дополнительном устройстве | 1 | Передача разрешена |
| | 172 | Неисправность в дополнительном устройстве устранена | 0 | Передача не разрешена |
| | 173 - 174 | Вмешательство в клавиатуру | 00 | Передача не разрешена |
| | 175 - 176 | Восстановление клавиатуры после вмешательства | 00 | Передача не разрешена |
| | 177 - 178 | Неисправность клавиатуры | 00 | Передача не разрешена |

| Номер блока | Номер ячейки | Наименование | Установки | Расшифровка |
|-------------|---|--|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 179 - 180 | Восстановление клавиатуры после неисправности | 00 | Передача не разрешена |
| 6 | 001 | Дата - день месяца | 1 | |
| | 002 | Дата - месяц | 1 | |
| | 003 | Дата - год | 01 | |
| | 004 | Время дня - часы | 0 | |
| | 005 | Время дня - минуты | 0 | |
| | 006 | Начало интервала контроля - часы | 0 | |
| | 007 | Начало интервала контроля - минуты | 0 | |
| | 008 | Окончание интервала контроля - часы | 0 | |
| | 009 | Окончание интервала контроля - минуты | 0 | |
| 7 | 001 | Встроенное реле | 68 | Реле ПЦО, режим №2 |
| | 002 - 011 | Реле БРРПС | 1 | Недоступно |
| | 012 | Ключ прерывания задержки выхода | 2 | Разрешена |
| | 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031, 033 | Единица измерения времени - реле | 1 | Фиксация |
| | 014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028, 030, 032, 034 | Начальное значение счетчика - реле | 30 | |
| | 035 - 066 | Включение реле при регистрации тревоги в зоне | 0 | Без управления реле |
| | 067 - 078 | Автоматическое включение реле | 0 | |
| | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | 001 | Тип общего раздела | 1 | Нет общего раздела |
| | 002 - 033 | Назначение зон по разделам | 1 | Раздел 1 |
| | 034 | Пароль администратора системы для доступа к разделам | 255 | Все разделы |
| | 035 - 093 | Пароли пользователей для доступа к разделам | 1 | Раздел 1 |
| | 094 - 109 | Назначение клавиатур разделам | 1 | Раздел 1 |
| | 110 | Первый снял/последний поставил | 1 | Не разрешена |
| 10 | 001 - 004 | Пользователь 1 | 4141 | |
| | 005 - 240 | Пользователи | 0 | Не разрешен |

- после окончания передачи войдите в меню «Панель», выберите опцию «Разъединение»;

- программирование прибора завершено;

- после окончания прямого соединения снимите перемычку X6.

2.4.4.4. Инициализация удаленного программирования с клавиатуры:

а) телефонный номер удаленного компьютера должен быть запрограммирован в Блоке 4, ячейках 085-100 (приложение Ж).

б) должно быть разрешено удаленное программирование (значение 2 в Блоке 4, ячейка 106).

в) в Блоке 4, ячейке 107 должен быть запрограммирован протокол, который используется модемом удаленного компьютера (приложение Ж).

г) необходимо подключить абонентскую линию к клеммам «АЛ+», «АЛ-» модуля автодозвона.

д) необходимо запустить программу «Конфигуратор» на удаленном компьютере.

2.4.4.5. Инициализация сеанса дистанционного программирования с клавиатуры «Ладога КВ-М»:

- войдите в режим программирования;

- выберите режим программирования с использованием меню;

- перейдите к блоку 0 (тестирование прибора установщиком);
- на индикаторе появится следующее сообщение:
БЛОК 0 НАЖМИТЕ ВВОД
УСТАНОВЩИК - ТЕСТЫ
- нажмите клавишу [Ввод];
- Нажатием на клавишу [Исключение] пролистайте опции и выберите функцию ДИСТ. ПРОГРАММИР? (опция 10);
- нажатием на клавишу [Исключение] пролистайте опции и выберите функцию СВЯЗЬ С СДП;
- на индикаторе появится следующее сообщение:
СВЯЗЬ С СДП
ИСКЛ=НЕТ ВВОД=ОК
- нажмите клавишу [Ввод] для начала удаленного программирования.

2.4.5. Программирование с использованием матричной клавиатуры «Ладога KB-M» (быстрое программирование или режим меню)

2.4.5.1. Программирование с матричной клавиатуры может осуществляться в двух режимах:

- режим быстрого программирования;
- режим меню.

При программировании в режиме быстрого программирования Вы легко можете переходить от одной командной ячейки к другой вне зависимости от того, находятся они в разных блоках или нет. При программировании в режиме меню на индикаторе будут отражаться не номера ячеек и блоков, как в режиме быстрого программирования, а названия тех функций, которые Вы изменяете.

2.4.5.2. Режим быстрого программирования

Используя данный режим, можно попасть в любой блок или командную ячейку для просмотра или редактирования данных, запрограммированных в приборе.

Матричный индикатор укажет номер блока (0-10), программные данные (изменяющиеся в зависимости от ячейки) в верхней строке дисплея и командную ячейку (изменяющуюся в зависимости от блока) в нижней строке дисплея.

Функции клавиш [Исключение], [Ввод], [Отмена] приведены в таблице 2.2.

Внимание! Нажатие и удержание клавиши [Отмена] в течение 2 секунд обеспечивает выход из режима программирования.

Таблица 2.2.

| Клавиша | Функция |
|--------------|--|
| [Исключение] | Используется для прокрутки различных опций и уровней меню |
| [Ввод] | Если на дисплее горит строка >, нажатие этой клавиши приведет к сохранению текущих отображаемых данных и переходу к следующей программной позиции. Если меню имеет дополнительные опции в подменю, нажатие клавиши переведет к следующему подменю |
| [Отмена] | Отмена операции, если данные не были записаны в память. Если Вы находитесь в подменю, то произойдет возврат к предыдущему уровню |

Пример изменения типа зоны №2 в режиме быстрого программирования:

- нажмите и удерживайте клавишу (1);
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе появится надпись:
«ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ УСТАНОВЩИКА»;
- введите пароль установщика, по умолчанию пароль установщика «012345»;
- выберите режим быстрого программирования, нажав на клавишу [ИСКЛЮЧЕНИЕ];
- для выбора второго блока «Программирование общих параметров» введите цифру «2»;
- при помощи клавиши [ИСКЛЮЧЕНИЕ] переведите курсор к значению командной ячейки;
- введите номер ячейки «005» «Тип зоны № 2»;
- с помощью клавиши [ИСКЛЮЧЕНИЕ] переведите курсор к величине, записанной в данной ячейке, введите «005», изменяя тип зоны номер два на зону немедленной тревоги;
- подтвердите свой выбор нажатием на клавишу [ВВОД];
- для выхода из режима программирования нажмите и удерживайте клавишу [ОТМЕНА] до появления на индикаторе надписи «Сброс прибора».

2.4.5.3. Программирование с использованием меню

Режим использует пункты меню и описания, облегчающие программирование прибора. Вы можете переходить от одного блока к другому, нажимая клавишу [Исключение], либо попасть непосредственно в Блок 0-10, введя его номер и нажав клавишу [Ввод]. Клавиши [Исключение], [Ввод], [Отмена] используются для перемещения между полями и редактирования данных в каждом поле, как было отмечено выше.

2.4.6. Программирование с использованием сегментной клавиатуры «Ладога KB-C»

Клавиатура имеет три цифровых индикатора для отображения номеров (блоков, командных ячеек и данных) и фиксированный текст для указания типа высвечиваемых данных (рисунки 24- 26).

Клавиши [Исключение], [Ввод] и [Отмена] используются для перемещения между полями и для редактирования данных в каждом поле, как было отмечено выше.

Пример изменения типа зоны № 2 в режиме быстрого программирования.

- нажмите и удерживайте клавишу [1];
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе появится надпись:
«ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ»;

- введите пароль установщика, по умолчанию пароль установщика «012345»;
- для выбора второго блока «Программирование общих параметров» введите цифру «2»;
- на индикаторе появится сообщение:




Рис. 24 - Отображение номера блока на сегментной клавиатуре

- нажмите на клавишу [ИСКЛЮЧЕНИЕ], чтобы войти в этот блок;
- введите номер ячейки «005» «Тип зоны №2»;
- на индикаторе появится сообщение:



Рис. 25 - Пример отображения номера командной ячейки на сегментной клавиатуре

- нажмите на клавишу [ИСКЛЮЧЕНИЕ], чтобы просмотреть данные в этой ячейке;
- введите номер ячейки «005», изменяя тип зоны №2 на зону немедленной тревоги;
- на индикаторе появится сообщение:




Рис. 26 - Просмотр программных данных на сегментной клавиатуре

- подтвердите свой выбор нажатием на клавишу [ВВОД];
- для выхода из режима программирования нажмите и удерживайте клавишу [ОТМЕНА] до появления на индикаторе надписи «Сброс прибора».

2.4.7. Программирование с использованием светодиодной клавиатуры «Ладога КВ-СД»

При программировании прибора светодиоды клавиатуры используются для отображения программной информации: номер блока, командная ячейка, данные.

Номер блока индицируется светодиодами «Сеть», «Охрана», «Готов», «Неисправность» (таблица 2.3). Например, горящие светодиоды «Готов» и «Охрана» указывают на то, что Вы находитесь в блоке номер «6».

Командная ячейка отображается индикаторами зон 1-8. Например, горящие светодиоды «6» и «4» указывают на то, что вы находитесь в командной ячейке 20. Индикаторы зон 9-16 используются для отображения

данных (таблица 2.4). Например, горящие светодиоды «15» и «11» указывают на то, что данные равны 34.

Перед входом в режим программирования установщиком, все светодиоды выключаются и установщик должен ввести пароль [0-1-2-3-4-5]. Система перейдет к Блоку 1, командной ячейке 001 и отобразит информацию, сохраненную в данной ячейке.

Светодиоды, соответствующие текущим активным полям, будут мигать, показывая, что возможно редактирование.

Таблица 2.3.

| Номер блока | |
|---------------|----------|
| Индикатор | Значение |
| Неисправность | 1 |
| Готов | 2 |
| Охрана | 4 |
| Сеть | 8 |

Таблица 2.4.

| Светодиодные индикаторы зон | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------|
| Светодиоды 1 – 8 (КЯ) | Светодиоды 9 – 16 (Данные) | Значение |
| 8 | 16 | 1 |
| 7 | 15 | 2 |
| 6 | 14 | 4 |
| 5 | 13 | 8 |
| 4 | 12 | 16 |
| 3 | 11 | 32 |
| 2 | 10 | 64 |
| 1 | 9 | 128 |

2.4.8. Описание функционального назначения клавиш [Исключение], [Ввод], [Отмена].

Для доступа и ввода данных в прибор с помощью клавиатур используются 3 клавиши: [Исключение], [Ввод], [Отмена]. Функции каждой клавиши пояснены в таблице 2.5.

2.4.9. Функции режима тестирования прибора установщиком

2.4.9.1. Доступ к режиму тестирования прибора установщиком:

- нажмите и удерживайте клавишу [1] в течение 2 с;
- введите пароль установщика;
- нажмите клавишу [Ввод];
- в режиме меню нажатие клавиши [0] или [Исключение] приведет Вас к первой функции режима установщика;
- для выбора данной функции нажмите [Ввод], для перехода к следующей – [Исключение].

Таблица 2.5 Описание функционального назначения клавиш [Исключение], [Ввод], [Отмена]

| Клавиша | Функция |
|--------------|--|
| [Исключение] | Перемещает курсор между блоками, командными ячейками и полями данных. Нажав клавишу [Исключение] один раз, Вы переведете курсор из поля блоков в поле командных ячеек |
| [Ввод] | <p>Клавиша имеет несколько функций в зависимости от редактируемого поля и данных, введенных с клавиатуры.</p> <p>Если активно поле командных ячеек, нажатие клавиши [Ввод] приведет к увеличению номера командной ячейки. Для перехода к конкретной командной ячейке и просмотра сохраненных в ней данных необходимо ввести ее номер и нажать клавишу [Ввод].</p> <p>Если активно поле данных, то при нажатии клавиши [Ввод], отображаемые данные будут записаны в индицируемую командную ячейку и произойдет увеличение номера ячейки. Поле данных будет оставаться активным.</p> <p>Если активно поле блоков, то при нажатии клавиши [Ввод], произойдет переход к следующему блоку и к командной ячейке 000. Можно ввести номер желаемого блока (0-9), и нажать клавишу [Ввод] для перехода к нему</p> |
| [Отмена] | <p>Клавиша [Отмена] позволяет отменить изменения произведенные при программировании, но при условии, что данные не были сохранены с помощью клавиши [Ввод]. Если новые данные были записаны в память, то Вы не сможете восстановить предыдущие, используя клавишу [Отмена].</p> <p>Если не было произведено никаких изменений над отображаемыми данными, то нажатие клавиши [Отмена], при активном поле командных ячеек, приведет к переходу к предыдущей командной ячейке. Если активно поле блоков, то нажатие клавиши [Отмена], приведет к переходу к предыдущему блоку</p> |

Внимание! Нажатие и удержание клавиши [Отмена] в течение 2 секунд обеспечивает выход из режима программирования.

2.4.9.2. Тест-проход

Используется для проверки работоспособности системы. При этом есть возможность проверки работы каждой зоны системы. Пока система находится в режиме тест-прохода, при нарушении зоны ее номер будет отображаться на индикаторе, все события будут записываться в память событий, тревожные сообщения не будут передаваться на ПЦО. При выходе из данного режима произойдет очистка памяти.

2.4.9.3. Память событий

Это вторая функция, доступная из режима установщика. Нажмите клавишу [Ввод] для просмотра памяти событий или клавишу [Исключение] для перехода к следующей функции. После выбора «Память событий?» на дисплее появится вопрос «Отображать память событий?». Для просмотра памяти нажмите клавишу [Ввод], для уничтожения информации, сохраненной в памяти, нажмите клавишу [Исключение] и затем клавишу [Ввод]. В память записываются все события, случившиеся с момента установки прибора. Память событий БЦ способна сохранять до 60 событий с датой и временем. Добавив блок расширения реле/памяти событий, емкость памяти может быть расширена до 250 событий (1 блок) или до 500 событий (2 блока).

События могут просматриваться и в обратном порядке нажатием клавиши «4».

В приложении Л приведена расшифровка кодов событий, отображаемых светодиодной и сегментной клавиатурами.

Коды событий индицируются светодиодами зон на светодиодных клавиатурах или 3-х разрядным дисплеем на сегментных.

2.4.9.4. Сообщения для пользователей

Клавиатуры с матричным индикатором могут выводить сообщения пользователям. Эти сообщения хранятся в энергонезависимой памяти прибора.

Для программирования сообщений для пользователей, используйте клавишу [Исключение] для прокрутки до появления на индикаторе строки «Сообщ. клавиатур». После нажатия клавиши [Ввод] появится первое пользовательское сообщение («СООБЩ. НЕИСПР.»).

Возможно 41 сообщение пользователя:

- сообщение, выводимое при неисправности;
- 32 сообщения пользователям с описанием зон;
- 8 сообщений пользователям с описанием разделов.

При входе в режим редактирования сообщений клавиши меняют свое функциональное назначение.

Описание этих функций приведено на таблице 2.6.

2.4.9.5. Тестовое сообщение

После пользовательских сообщений следует функция ПРД.ТЕСТ-СООБЩ?. Выбор этой функции инициализирует тестовую посылку на ПЦО при наличии МАД. Прибор подтвердит успешность или зафиксирует неисправность при посылке сообщения.

2.5.9.6. Тестовое сообщение с активизацией ЗО/СО

Эта функция посылает тестовое сообщение на ПЦО при наличии МАД, причем в течение посылки активизируются ЗО и СО. Нажатие любой клавиши выключит ЗО и СО. Прибор подтвердит успешность или зафиксирует неисправность при посылке сообщения.

2.4.9.7. Тест ЗО и СО

Данная функция активизирует ЗО и СО в течение 5 с.

2.4.9.8. Тест задержки входа

Используя данную функцию, установщик может проверить задержку входа, чтобы убедиться, что у пользователя достаточно времени для входа в помещение и снятия системы с охраны до включения ЗО. Чтобы начать тест, выберите на дисплее строку «ТЕСТ ЗАДЕРЖ. ВХ.» и нажмите клавишу [Ввод]. Нарушите зону входа для начала задержки.

2.4.9.9. Тест задержки выхода

Используя данную функцию, установщик может проверить задержку выхода, чтобы убедиться, что у пользователя достаточно времени, чтобы поставить систему на охрану и покинуть помещение.

Чтобы начать тест, выберите на дисплее строку «ТЕСТ ЗАДЕРЖ. ВЫХ.» и нажмите клавишу [Ввод]. Сразу после нажатия начнется задержка выхода.

2.4.9.10. Передача результатов тест-прохода на ПЦО

Результаты тест-прохода, хранящиеся в памяти событий, в процессе выполнения данной команды будут переданы на ПЦО при наличии МАД. Прибор подтвердит успешность или зафиксирует неисправность при посылке сообщения.

2.4.9.11. Сеанс дистанционного программирования

Используя эту функцию, установщик при наличии МАД может активизировать с клавиатуры сеанс дистанционного программирования.

2.4.9.12. Карты программирования приведены в приложении Ж.

2.5. Подготовка прибора к работе

2.5.1. Внимательно изучить данное руководство и порядок работы с прибором.

2.5.2. Проверить правильность подключения.

Таблица 2.6 Описание функций клавиш при редактировании сообщений пользователям

| Клавиша | Функция |
|--------------|--|
| [1] | Перейти в символ пробел |
| [2] | Пролистывание символов вперед |
| [3] | Перейти к символу «0» |
| [4] | Передвижение курсора влево на одну позицию |
| [6] | Передвижение курсора вправо на одну позицию |
| [7] | Перейти к латинскому символу «А» |
| [8] | Пролистывание символов назад |
| [9] | Перейти к латинскому символу «а» |
| [K2] | Перейти к русскому символу «А» |
| [K3] | Перейти к русскому символу «Я» |
| [Исключение] | Отмена текущих изменений и восстановление предыдущего сообщения или переход к следующему сообщению |
| [Ввод] | Запись сообщения в память и переход к предыдущему сообщению |

Примечание - Клавиша [Отмена] восстанавливает предыдущее сообщение только при условии, что новое сообщение не было сохранено при помощи клавиши [Ввод].

Таблица 3.1

| Наименование | Размер пароля (кол-во цифр) | Права |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| Установщик | 6 | Может изменять конфигурацию прибора, режимы работы, пароли пользователей. Не может снимать с охраны и ставить под охрану |
| Администратор системы | 4 | То же что и администратор раздела, но имеет доступ ко всем разделам |
| Администратор раздела | 4 | То же, что и пользователь. Кроме этого может производить отключение автоматической постановки раздела на охрану, изменение паролей пользователей раздела, просмотр памяти событий раздела |
| Пользователь | 4 | В зависимости от программирования может снимать с охраны, ставить на охрану, исключать зоны из охраны |
| Обслуживание | 4 | То же, что и пользователь, кроме исключения зон из охраны, и с ограничением по дням недели и времени суток |
| Контроль | 4 | Постановка на охрану, снятие с охраны, исключение зон из охраны в дни, когда включена функция контроля. Ввод этого пароля в заданный промежуток времени приводит к отмене перехода прибора в режим «Тревога» |

3. Использование прибора

3.1. Уровни доступа

В таблице 3.1 приведены предусмотренные в приборе уровни доступа.

3.2. Режимы охраны

3.2.1. Режим полной охраны прибора

При приборе, поставленном на охрану таким способом, сигнал «Тревога» выдается при нарушении любой зоны, кроме зоны входа/выхода. Сигнал «Тревога» при нарушении зоны входа/выхода выдается только после истечения задержки на вход.

3.2.2. Режим охраны ДОМ

Если прибор поставлен на охрану таким способом, то можно оставаться внутри помещения, не вызывая при этом сигнала тревоги. При нарушении периметральных зон будет выдан сигнал Тревоги, если не будет введен верный пароль пользователя в течение задержки входа.

3.2.3. Режим охраны ДОМ – Немедленная охрана

Если прибор поставлен на охрану таким способом, то можно оставаться внутри помещения, не вызывая при этом сигнала «Тревога». При нарушении периметральных зон сигнал тревоги будет выдан немедленно.

3.2.4. Автоматическая постановка на охрану

Можно запрограммировать прибор таким образом, что он будет автоматически ставиться и сниматься с охраны в заданное время по определенным дням недели. При автоматической постановке на охрану невозможно оставаться внутри помещения.

3.2.5. Автоматическая постановка на охрану в режиме ДОМ

Этот режим позволяет оставаться в помещении во время охраны, при этом охраняются только периметральные зоны. Постановка на охрану начинается с ввода пароля пользователя, далее следует задержка на выход, если в течение задержки на выход вы нарушите зону входа/выхода, то прибор будет поставлен на охрану полностью.

3.2.6. Быстрая постановка на охрану

При быстрой постановке на охрану не требуется ввода пароля пользователя. Режим постановки под охрану не оказывает никакого воздействия на работу прибора после постановки.

3.3. Порядок работы с прибором

К работе с прибором допускаются лица, изучившие данное "Руководство по эксплуатации".

3.3.1. Включение прибора производится в соответствии с 2.4.2.

3.3.2. Порядок работы с клавиатурой выносной матричной "Ладога KB-M".

3.3.2.1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Перед постановкой на охрану убедитесь, что на индикаторе сообщение:

| | |
|-------|-------|
| ГОТОВ | ВРЕМЯ |
|-------|-------|

а) постановка на охрану (режим полной охраны)

- введите пароль;
- покиньте помещение.

б) постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- введите пароль;

в) быстрая постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите клавишу **[Ввод]**.

г) постановка на охрану в режиме ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА (функция должна быть запрограммирована)

- введите пароль;
- нажмите на клавишу **[9]** (Быстрая охрана) и удерживайте ее в течение 2 секунд

д) быстрая постановка в режиме ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите на клавишу **[9]** (Быстрая охрана) и удерживайте ее в течение 2 секунд

е) автоматическая постановка на охрану (функция должна быть запрограммирована) Процедура назначения активных дней

- нажмите клавишу **[5]** (Тест-проход) и удерживайте ее в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

| |
|---------------------|
| ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ. |
|---------------------|

- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 5 раз, на индикаторе появится:

| |
|-----------------|
| ДНИ АВТО-ОХРАНЫ |
|-----------------|

- нажмите клавишу **[Ввод]**, на индикаторе, например:

| | |
|---------|---------------|
| ВПВСЧПС | 1 2 3 4 5 6 7 |
| ■ ■ | ВПВСЧПС |

- символ ■ соответствует дням, в которые активна авто-охрана;
- введите цифру, расположенную над первой буквой дня, в который вы хотите включить или выключить данную функцию;
- для выхода из режима нажмите клавишу **[Отмена]**.

ж) автоматическое снятие с охраны (функция должна быть запрограммирована) Процедура назначения активных дней

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (Тест-проход) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

| |
|---------------------|
| ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ. |
|---------------------|

- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 6 раз, на индикаторе появится:

| |
|-----------------|
| ДНИ АВТО-СНЯТИЯ |
|-----------------|

- нажмите клавишу **[Ввод]**, на индикаторе, например:

| | |
|---------|---------------|
| ВПВСЧПС | 1 2 3 4 5 6 7 |
| ■ ■ | ВПВСЧПС |

- символ ■ соответствует дням, в которые активно авто-снятие;
- введите цифру, расположенную над первой буквой дня, в который вы хотите включить или выключить данную функцию;
- для выхода из режима нажмите клавишу **[Отмена]**.

з) автоматическая постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- введите пароль;
- не нарушайте зону входа/выхода.

и) прерывание процесса постановки на охрану:

– введите пароль.

3.3.2.2. РАБОТА С ПАРОЛЯМИ (эта функция разрешена только администраторам)

Внимание! При наборе пароля не делайте паузу более 5 секунд между цифрами

а) изменение/ввод пароля пользователя:

- нажмите и удерживайте клавишу **[8]** (пароли) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.
- введите пароль;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе появилось сообщение:

ВВЕДИТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- введите номер пользователя (предположим, номер 2), если введенный номер пользователя возможен, то он отображается на индикаторе:

ПОЛЬЗ. 02=0000 НОВ. ПАРОЛЬ=

- введите новый пароль пользователя;
- на индикаторе появилось сообщение о выборе языка пользователя:

РУССКИЙ?

- если вы используете русский язык, нажмите клавишу **[Ввод]**;
- на индикаторе:

ПОЛЬЗ. 02 ГОТОВ

- для изменения следующего пароля нажмите клавишу **[Ввод]**;
- для выхода нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

б) уничтожение пароля пользователя:

- замените пароль пользователя на 0000, следуя процедуре изменения пароля пользователя.

в) исправление неверно введенного пароля пользователя:

- введите пароль заново.

г) изменение активных дней пароля контроля:

- нажмите и удерживайте клавишу **[Исключение]** (Контроль) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

- введите пароль администратора;
- светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА мигают;
- на индикаторе, например:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | С | Ч | П | С | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ■ | ■ | | | | | | E | | | | | | | |
| | | | | | | | | ВПВСЧПС | | | | | | |

- символ **■** соответствует дням, в которые активен пароль контроля;
- введите цифру, расположенную над первой буквой дня, в который вы хотите включить или выключить данную функцию;
- для выхода из режима нажмите клавишу **[Отмена]**.

д) включение/выключение пароля контроля:

- нажмите и удерживайте клавишу **[Исключение]** (контроль) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

- введите пароль администратора;
- светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
- на индикаторе, например:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | С | Ч | П | С | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ■ | ■ | | | | | | E | | | | | | | |
| | | | | | | | | ВПВСЧПС | | | | | | |

- если под 8 символ E, то пароль активен, если D - то выключен;
- для включения или выключения пароля контроля нажмите **[8]**;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

е) изменение активных дней пароля обслуживания:

- нажмите и удерживайте клавишу **[6]** (обслуживание) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

3.3.2.5. Переустановка после тревоги

- снимите с охраны;
- нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

3.3.2.6. Переустановка после вмешательства или неисправности

- введите пароль

3.3.2.7. Просмотр памяти событий

- нажмите клавишу **[5]** (тест-проход) и удерживайте ее в течение двух секунд;
- введите пароль администратора;
- на индикаторе появилось сообщение: **ТЕСТ-ПРОХОД?**
- нажмите клавишу **[Исключение]**;
- на индикаторе следующее сообщение: **ПАМЯТЬ СОБЫТИЙ?**
- нажмите клавишу **[ввод]**
- для просмотра самых давних событий нажмите **[1]**, последних событий – нажмите клавишу **[4]**;
- на индикаторе, например, появилось сообщение:

01/01/01 07:05 НЕИСПР. КЛАВ.

- в рассмотренном примере 1 января 2001 года в 7 часов 5 минут была неисправность клавиатуры;
- нажмите клавишу **[1]** для просмотра следующего или клавишу **[4]** для просмотра предыдущего события;
- чтобы выйти, нажмите клавишу **[Отмена]**;
- нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

3.3.2.8. Просмотр состояния зон

- нажмите клавишу **[0]** (состояние зон) и удерживайте ее в течение 2 секунд.

Каждая строка на индикаторе имеет 16 позиций, по одной на каждую из возможных 32 зон. Буквы или символы в каждой строке отображают состояние зоны.

Условные обозначения:

И – зона исключена;

Н – зона нарушена;

Т – в данной зоне зафиксирована тревога;

– нормальное состояние зоны;

– для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

3.3.2.9. РАБОТА С РАЗДЕЛАМИ

а) постановка/снятие системы, разбитой на разделы

- введите пароль;
- на индикаторе, например:

РАЗДЕЛ 1 2
СОСТ. О О

– для постановки/снятия с охраны раздела введите его номер. Если вы имеете право на управление этим разделом, то раздел будет поставлен/снят с охраны.

б) просмотр состояния зон в системе, разбитой на разделы

- нажмите на клавиатуре общего раздела клавишу **[0]** (состояние зон) и удерживайте ее в течение 2 секунд.

Каждая строка на индикаторе имеет 16 позиций, по одной на каждую из возможных 32 зон. Буквы или символы в каждой строке отображают состояние зоны.

Условные обозначения:

И – зона исключена;

Н – зона нарушена;

Т – в данной зоне зафиксирована тревога;

– нормальное состояние зоны;

– для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

в) переустановка после тревоги

- введите пароль;
- нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** до тех пор, пока не замигает надпись “Раздел”;
- введите номер раздела.

г) переустановка после вмешательства или неисправности

- введите пароль;
- введите номер раздела.

- введите пароль администратора;
- светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
- на индикаторе, например:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | С | Ч | П | С | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| ■ | | | | | | | Е | | | | | | | В | П | В | С | Ч | П | С |

- символ ■ под П означает, что пароль обслуживания активен в понедельник;
- введите цифру, расположенную под первой буквой дня, в который вы хотите включить или выключить данную функцию;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

ж) включение/выключение пароля обслуживания

- нажмите и удерживайте клавишу **[6]** (обслуживание) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль администратора;
- светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
- на индикаторе, например:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | С | Ч | П | С | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| ■ | ■ | | | | | | Е | | | | | | | В | П | В | С | Ч | П | С |

- если под 8 расположен символ D, то пароль не активен, если Е, то активен;
- для включения или выключения пароля обслуживания нажмите **[8]**;
- время, в течение которого будет действовать пароль обслуживания после активизации, определяется при программировании;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

3.3.2.3. Снятие с охраны:

- нарушьте зону входа/выхода;
- введите пароль.

3.3.2.4. Исключение зон из охраны

Внимание! Исключенные из охраны зоны не контролируются.

а) исключение зон из охраны:

- когда зона нарушена, на индикаторе:

| | |
|----------|-------|
| НЕ ГОТОВ | ВРЕМЯ |
|----------|-------|
- чтобы исключить зону, нажмите клавишу **[Исключение]**;
- на индикаторе:

| |
|-----------------------------|
| НОМЕР ЗОНЫ? ВВЕДИТЕ 2 ЦИФРЫ |
|-----------------------------|
- введите двузначный номер зоны (введите [0][1] для зоны 1, введите [0][9] для зоны 9);
- на индикаторе:

| |
|------------------------------------|
| ДЛЯ ИСКЛЮЧ. ЗОНЫ 09 ВВЕДИТЕ пароль |
|------------------------------------|
- введите пароль ;
- если исключение зоны возможно, то на индикаторе появится сообщение:

| |
|-----------------|
| ИСКЛЮЧ. ЗОНА 09 |
|-----------------|
- если зону невозможно исключить, тогда на индикаторе появится сообщение:

| |
|----------------------|
| НЕ ИСКЛЮЧИТЬ ЗОНА 09 |
|----------------------|

б) восстановление исключенных зон:

в) быстрое исключение зон из охраны (эта функция должна быть запрограммирована)

- повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны для нормального функционирования
- когда зона нарушена, на индикаторе:

| | |
|----------|-------|
| НЕ ГОТОВ | ВРЕМЯ |
|----------|-------|
- чтобы исключить зону, нажмите клавишу **[Исключение]**;
- на индикаторе:

| |
|-----------------------------|
| НОМЕР ЗОНЫ? ВВЕДИТЕ 2 ЦИФРЫ |
|-----------------------------|
- введите двузначный номер зоны (введите [0] [1] для зоны 1, введите [0] [2] для зоны 2);
- на индикаторе:

| |
|-----------------|
| ИСКЛЮЧ. ЗОНА 09 |
|-----------------|

г) быстрое восстановление исключенных зон:

- повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны для нормального функционирования

3.3.2.10. Включение или выключение зуммера клавиатуры

- нажмите и удерживайте клавишу **[7]** (сигнал) в течение 2 секунд;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.
- введите пароль администратора;
- если зуммер включен, то на индикаторе:

СИГНАЛ ВКЛ.
- для выключения зуммера нажмите клавишу **[Ввод]**, если вы хотите оставить его включенным, нажмите клавишу **[Исключение]**;
- система вернется в исходное состояние через 3 секунды.

3.3.2.11. Включение/выключение предупредительного сигнала дверной колокольчик

- нажмите и удерживайте клавишу **[4]** (колокольчик) в течение 2 секунд;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.
- введите пароль администратора;
- если дверной колокольчик включен, то на индикаторе вы увидите:

КОЛОКОЛЬЧИК ВКЛ.
- для выключения этой функции нажмите клавишу **[Ввод]**, если вы хотите оставить ее включенной, нажмите клавишу **[Исключение]**;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

3.3.2.12. Установка часов

- нажмите и удерживайте клавишу **[2]** (время) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.
- введите пароль администратора;
- например, на индикаторе сообщение:

12:25
- для изменения данного времени нажмите клавишу **[Ввод]**;
- на индикаторе появилось сообщение:

ЧЧ:ММ
00:00
- введите верное время, используя 4 цифры. После ввода времени, например, вы увидите:

18:35
- если время введено верно, неверно, нажмите клавишу **[Ввод]**, для выхода нажмите **[Исключение]**.

3.3.2.13. Установка календаря

- нажмите и удерживайте клавишу **[2]** (время) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.
- введите пароль администратора;
- например, на индикаторе появилось сообщение:

12:25
- нажмите клавишу **[Исключение]**
- на индикаторе, например:

01 ЯНВ 2001
- для изменения данной даты нажмите клавишу **[Ввод]**;
- на индикаторе:

ДЕНЬ:МЕСЯЦ:ГОД
00:00:00
- введите верную дату. Предположим, сегодня 31 декабря 2001 года, нажмите последовательно **[3]** **[1]** **[1]** **[2]** **[0]** **[1]**. На индикаторе:

31 ДЕК 2001?
- если дата введена неверно, нажмите клавишу **[Ввод]**, для выхода нажмите **[Исключение]**.

3.3.2.14. Процедура тест-прохода а) тест-проход в системе, не разбитой на разделы:

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение 2 с;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.
- введите пароль администратора;
- на индикаторе:

ТЕСТ-ПРОХОД?
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- проверьте работоспособность извещателей, открывая охраняемые двери, окна и проходя перед извещателями, регистрирующими

движение;

- при каждом обнаружении нарушения клавиатура издает сигнал и на индикаторе появляется сообщение типа:

НАРУШЕНА ЗОНА 03

- в данном примере была нарушена зона 3;
- для выхода нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

б) тест-проход в системе, разбитой на разделы:

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

- введите пароль администратора;
- на индикаторе:
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- на индикаторе появилось сообщение:

ТЕСТ-ПРОХОД?

ВВЕДИТЕ НОМЕР РАЗДЕЛА

- введите номер раздела, в котором вы хотите провести тест-проход;
- проверьте работоспособность извещателей, открывая охраняемые двери, окна и проходя перед извещателями, регистрирующими движение;
- при каждом обнаружении нарушения клавиатура издает сигнал и на индикаторе появляется сообщение типа:

НАРУШЕНА ЗОНА 03

- в данном примере была нарушена зона 3;
- для выхода нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение двух секунд.

3.3.2.15. Тест оповещателей

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ АДМ.

- введите пароль администратора;
- на индикаторе:

ТЕСТ-ПРОХОД?

- нажмите клавишу **[Исключение]** 2 раза;
- на индикаторе:

ТЕСТ-ЗО?

- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- ЗО будет издавать звуковой сигнал, а ДО гореть в течение 5 секунд.

3.3.2.16. Запуск удаленного программирования

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 3 раза;
- на индикаторе появилось сообщение:

Сеанс СДП?
Искл=НЕТ Ввод=ДА

- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- запустится сеанс удаленного программирования. Как правило, этот сеанс занимает всего несколько минут.

3.3.3. Порядок работы с клавиатурой выносной сегментной “Ладога KB-C”.

3.3.3.1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Перед постановкой на охрану убедитесь, что на индикаторе сообщение:

ГОТОВ

а) постановка на охрану (режим полной охраны)

- введите пароль;
- покиньте помещение.

б) постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите клавишу [Ввод];
- введите пароль

в) быстрая постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите клавишу [Ввод].
- на индикаторе:

ОХРАНА ДОМ

г) постановка на охрану в режиме ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА (функция должна быть запрограммирована)

- введите пароль;
- нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в течение 2 секунд

д) быстрая постановка в режиме ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите на клавишу [9] (Быстрая охрана) и удерживайте ее в течение 2 секунд

е) автоматическая постановка на охрану (функция должна быть запрограммирована) Процедура назначения активных дней

- нажмите клавишу [5] (Тест-проход) и удерживайте ее в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

- введите пароль администратора;
- на индикаторе:

_ _ 1 ТЕСТ-ПРОХОД

- нажмите клавишу [Исключение] 5 раз, на индикаторе в левом верхнем углу появится:

_ _ 7

- нажмите клавишу [Ввод], на индикаторе, например:

_ 2 _

- три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели (воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это означает, что автоматическая постановка в этот день не используется, если в этой позиции стоит цифра, то автоматическая постановка в этот день разрешена;

- для просмотра других дней недели нажмите клавишу [Исключение], каждое нажатие на эту клавишу приводит к смещению просмотра дней недели на один;
- для изменения активных дней введите номер дня, для которого вы хотите произвести изменения;
- для выхода из режима нажмите клавишу [Отмена].

ж) автоматическое снятие с охраны (функция должна быть запрограммирована) Процедура назначения активных дней

- нажмите клавишу [5] (Тест-проход) и удерживайте ее в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

- введите пароль администратора;
- на индикаторе:

_ _ 1 ТЕСТ-ПРОХОД

- нажмите клавишу [Исключение] 6 раз, на индикаторе в левом верхнем углу появится:

_ _ 8

- нажмите клавишу [Ввод], на индикаторе, например:

_ 2 _

- три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели (воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это

означает, что автоматическое снятие в этот день не используется, если в этой позиции стоит цифра, то автоматическое снятие в этот день разрешено;

- для просмотра других дней недели нажмите клавишу **[Исключение]**, каждое нажатие на эту клавишу приводит к смещению просмотра дней недели на один;
- для изменения активных дней введите номер дня, для которого вы хотите произвести изменения;
- для выхода из режима нажмите клавишу **[Отмена]**.

з) автоматическая постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- введите пароль;
- не нарушайте зону входа/выхода.

и) прерывание процесса постановки на охрану:

- введите пароль.

3.3.3.2. РАБОТА С ПАРОЛЯМИ (эта функция разрешена только администраторам)

Внимание! При наборе пароля не делайте паузу более 5 секунд между цифрами

а) изменение/ввод пароля пользователя:

- нажмите и удерживайте клавишу **[8]** (пароли) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- светодиоды СЕТЬ и ОХРАНА на клавиатуре мигают;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ
- введите пароль;
- светодиоды “Сеть” и “Охрана” на клавиатуре мигают;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе:

2 ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ

- цифры обозначают номер пользователя, для которого будет изменяться пароль, для выбора другого пользователя нажмите клавишу **[Ввод]**. Если для этого пользователя уже был назначен пароль, то постепенно будут отображены все четыре цифры его пароля;
- введите новый пароль пользователя;
- после ввода всех 4 цифр пароля на дисплее будет изображено 4 стороны квадрата и прозвучит двойной сигнал. При вводе недопустимого пароля прозвучит 2-секундный сигнал;
- для изменения следующего пароля нажмите клавишу **[Ввод]**;
- для выхода нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

б) уничтожение пароля пользователя:

- замените пароль пользователя на 0000, следуя процедуре изменения пароля пользователя.

в) исправление неверно введенного пароля пользователя:

- введите пароль заново.

г) изменение активных дней пароля контроля:

- нажмите и удерживайте клавишу **[Исключение]** (Контроль) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ
- введите пароль администратора;
- на индикаторе, например:

_ 2 _
- три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели (воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это означает, что пароль контроля в этот день не используется, если в этой позиции стоит цифра, пароль контроля в этот день активен;
- для просмотра других дней недели нажмите клавишу **[Исключение]**, каждое нажатие на эту клавишу приводит к смещению просмотра дней недели на один;
- для изменения активных дней введите номер дня, для которого вы хотите произвести изменения;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

д) включение/выключение пароля контроля:

- нажмите и удерживайте клавишу **[Исключение]** (Контроль) в течение 2 секунд;

- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 5 раз;
- на индикаторе:

_ _ 8

- наличие цифры 8 соответствует включению пароля контроля;
- для включения/выключения пароля контроля нажмите **[8]**;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

е) изменение активных дней пароля обслуживания:

- нажмите и удерживайте клавишу **[6]** (Обслуживание) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- на индикаторе, например:

_ 2 _

- три позиции на индикаторе отображают первые три дня недели (воскресенье - вторник). Если в позиции стоит прочерк, то это означает, что пароль обслуживания в этот день не используется, если в этой позиции стоит цифра, то пароль в этот день разрешен;
- для просмотра других дней недели нажмите клавишу **[Исключение]**, каждое нажатие на эту клавишу приводит к смещению просмотра дней недели на один;
- для изменения активных дней введите номер дня, для которого вы хотите произвести изменения;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

ж) включение/выключение пароля обслуживания:

- нажмите и удерживайте клавишу **[6]** (обслуживание) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 5 раз;
- на индикаторе, например:

_ _ 8

- наличие цифры 8 соответствует включению пароля обслуживания;
- для включения/выключения пароля обслуживания нажмите **[8]**;
- время, в течение которого будет действовать пароль обслуживания после активизации, определяется при программировании;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

3.3.3.3. Снятие с охраны:

- нарушьте зону входа/выхода;
- введите пароль.

3.3.3.4. Исключение зон из охраны

Внимание! Исключенные из охраны зоны не контролируются.

а) исключение зон из охраны:

- когда зона нарушена, на индикаторе:

ЗОНА № НЕ ГОТОВ

- чтобы исключить зону, нажмите клавишу **[Исключение]**;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ИСКЛЮЧ. ЗОНА

- введите двузначный номер зоны (введите [0][1] для зоны 1, введите [0][9] для зоны 9);
- на индикаторе:
- введите пароль ;

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

б) восстановление исключенных зон:

- повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны для нормального функционирования

в) быстрое исключение зон из охраны (эта функция должна быть запрограммирована)

- когда зона нарушена, на индикаторе:

ЗОНА № НЕ ГОТОВ

- чтобы исключить зону, нажмите клавишу **[Исключение]**;

– на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ИСКЛЮЧ. ЗОНА

– введите двузначный номер зоны (введите **[0][1]** для зоны 1, введите **[0][9]** для зоны 9);

г) быстрое восстановление
исключенных зон:

– повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны для нормального функционирования

3.3.3.5. Переустановка после
тревоги

– снимите с охраны;
– нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

3.3.3.6. Переустановка после
вмешательства или неисправности

– введите пароль

3.3.3.7. Просмотр памяти событий

– нажмите клавишу **[5]** (тест-проход) и удерживайте ее в течение двух секунд;

– введите пароль администратора;

– нажмите клавишу **[Исключение]**;

– на индикаторе появилось сообщение:

_ _ 2

– нажмите клавишу **[Ввод]**;

– на индикаторе следующее сообщение:

1 - 4 ВВЕДИТЕ

– для просмотра самых давних событий нажмите **[1]**, последних событий – нажмите клавишу **[4]**;

– расшифровка выводимых сообщений приведена в приложении **Ж**;

– нажмите клавишу **[1]** для просмотра следующего или клавишу **[4]** для просмотра предыдущего события;

– чтобы выйти, нажмите клавишу **[Отмена]**;

– нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

3.3.3.8. Работа с разделами

– клавиатура выносная сегментная «Ладога-КВ-С» не предназначена для работы с разделами;

3.3.3.9. Включение или выключение
зуммера клавиатуры

– нажмите и удерживайте клавишу **[7]** (сигнал) в течение 2 секунд;

– клавиатура издаст двойной сигнал;

– введите пароль администратора;

– если клавиатура издала тройной сигнал, то зуммер включен;

– если клавиатура издала одиночный сигнал, то зуммер выключен;

3.3.3.10. Включение/выключение
предупредительного сигнала
дверной колокольчик

– нажмите и удерживайте клавишу **[4]** (колокольчик) в течение 2 секунд;

– клавиатура издаст двойной сигнал;

– введите пароль администратора;

– если клавиатура издала тройной сигнал, то предупредительный сигнал дверной колокольчик включен;

– если клавиатура издала одиночный сигнал, то предупредительный сигнал дверной колокольчик выключен;

3.3.3.11. Установка календаря и
часов

– нажмите и удерживайте клавишу **[2]** (время) в течение 2 секунд;

– клавиатура издаст двойной сигнал;

– на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

– введите пароль администратора;

– например, на индикаторе сообщение:

d27

– ведите день месяца и нажмите клавишу **[Ввод]**;

– на индикаторе, например:

П 4

– введите номер месяца, используя 2 цифры.

– нажмите клавишу **[Ввод]**;

– на индикаторе, например:

Г01

– введите номер года, используя 2 цифры.

– нажмите клавишу **[Ввод]**;

– на индикаторе, например:

h14

- введите текущий час, используя 2 цифры. Применяйте 24-часовой формат времени;
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- на индикаторе, например:

n33

- введите минуты, используя 2 цифры.
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- прибор автоматически вернется в обычный режим работы.

3.3.3.12. Тест-проход

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение 2 с;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- на индикаторе:

ВВЕДИТЕ ХОЗЯИНА ПАРОЛЬ

- введите пароль администратора;
- на индикаторе:
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- клавиатура будет издавать двойной сигнал при нарушении зоны и при ее восстановлении. На индикаторе будет отображаться последняя нарушенная при тест-проходе зона, например:

3 ТЕСТ-ПР

- для выхода нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

3.3.3.13. Тест оповещателей

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 2 раза;
- на индикаторе появилось сообщение:

_ _ 3

- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- ЗО будет издавать звуковой сигнал, а ДО гореть в течение 5 секунд..

3.3.4. Порядок работы с клавиатурой выносной светодиодной “Ладога KB-СД”.

3.3.4.1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Перед постановкой на охрану убедитесь, что горит светодиод ГОТОВ.

а) постановка на охрану (режим полной охраны)

- введите пароль;
- покиньте помещение.

б) постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- введите пароль;

в) быстрая постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите клавишу **[Ввод]**.

г) постановка на охрану в режиме ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА (функция должна быть запрограммирована)

- введите пароль;
- нажмите на клавишу **[9]** (Быстрая охрана) и удерживайте ее в течение 2 секунд

д) быстрая постановка в режиме ДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ ОХРАНА (функция должна быть запрограммирована)

- нажмите на клавишу **[9]** (Быстрая охрана) и удерживайте ее в течение 2 секунд

е) автоматическая постановка на охрану (функция должна быть запрограммирована)
Процедура назначения активных дней

- нажмите клавишу **[5]** (Тест-проход) и удерживайте ее в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал, светодиоды зон будут мигать;
- введите пароль администратора;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 5 раз, загорятся светодиоды 6, 7 и 8;
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- введите номера дней, в которые будет разрешена автоматическая постановка на охрану;
- номера, которые вы ввели, будут отображаться светодиодами зон;
- если число введено верно, нажмите клавишу **[Ввод]**, если неверно, нажмите **[Исключение]** и повторите ввод снова;
- нажмите и удерживайте клавишу **[8]** в течение 2 секунд.

ж) автоматическое снятие с охраны (функция должна быть запрограммирована)
Процедура назначения активных дней

- нажмите клавишу **[5]** (Тест-проход) и удерживайте ее в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал, светодиоды зон будут мигать;
- введите пароль администратора;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 6 раз, загорятся светодиоды 6, 7 и 8;
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- введите номера дней, в которые будет разрешено автоматическое снятие с охраны;
- номера, которые вы ввели, будут отображаться светодиодами зон;
- если число введено верно, нажмите клавишу **[Ввод]**, если неверно, нажмите **[Исключение]** и повторите ввод снова;
- нажмите и удерживайте клавишу **[8]** в течение 2 секунд.

з) автоматическая постановка на охрану в режиме ДОМ (функция должна быть запрограммирована)

- введите пароль;
- не нарушайте зону входа/выхода.

и) прерывание процесса постановки на охрану:

- введите пароль.

3.3.4.2. РАБОТА С ПАРОЛЯМИ (эта функция разрешена только администраторам)

Внимание! При наборе пароля не делайте паузу более 5 секунд между цифрами

а) изменение/ввод пароля пользователя:

- нажмите и удерживайте клавишу **[8]** (пароли) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал, светодиоды мигают;
- введите пароль администратора;
- светодиоды на клавиатуре перестают мигать;
- введите двузначный номер пользователя, для которого Вы хотите назначить пароль и нажмите клавишу **[Ввод]**;
- введите новый четырехзначный пароль пользователя;
- клавиатура издаст двойной сигнал, подтверждающий принятие нового пароля пользователя;
- если прозвучал одиночный сигнал (тон ошибки), то необходимо выбрать другой пароль;
- если необходимо, повторите ввод номера и пароля для других пользователей;
- для выхода нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

При изменении пароля пользователя индикаторы зон светятся, показывая выбранный номер пользователя. Для определения номера пользователя, сравните комбинацию на индикаторе с таблицей 3.2.

б) уничтожение пароля пользователя:

- замените пароль пользователя на 0000, следуя процедуре изменения пароля пользователя.

в) исправление неверно введенного пароля пользователя:

- введите пароль заново.

г) изменение активных дней пароля контроля:

- нажмите и удерживайте клавишу **[Исключение]** (контроль) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль администратора;
- горящие светодиоды зон на клавиатуре указывают дни недели, в которые активен пароль контроля. Светодиод зоны 1 – воскресенье, зоны 2 – понедельник и т.д. Если светодиод горит, то пароль контроля будет активен в этот день;
- введите число, соответствующее дню, в который Вы хотите включить или выключить пароль контроля;
- соответствующий светодиод загорится или погаснет, отражая изменение;
- для выхода из данного режима, нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

д) включение/выключение пароля контроля:

- нажмите и удерживайте клавишу **[Исключение]** (контроль) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- введите пароль администратора;
- светодиоды зон на клавиатуре горят для указания дней недели, когда активен пароль контроля;
- для включения или выключения пароля контроля нажмите **[8]**;
- если пароль контроля включен, светодиод зоны 8 должен гореть;
- если пароль контроля выключен, светодиод зоны 8 не горит;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

е) изменение активных дней пароля обслуживания:

- нажмите и удерживайте клавишу **[6]** (обслуживание) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- введите пароль администратора;
- горящие светодиоды зон на клавиатуре указывают дни недели, в которые активен пароль обслуживания. Светодиод зоны 1 – воскресенье, зоны 2 – понедельник и т.д. Если светодиод горит, то пароль контроля будет активен в этот день;
- введите число, соответствующее дню, в который Вы хотите выключить или включить этот пароль;
- соответствующий светодиод загорится или погаснет, отражая изменение;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**.

ж) активизация пароля обслуживания:

- нажмите и удерживайте клавишу **[6]** (обслуживание) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль администратора ;
- светодиоды зон на клавиатуре горят для указания дней недели, когда активен пароль обслуживания
- чтобы разрешить работу пароля, нажмите **[8]**. Светодиод зоны восемь должен мигать;
- время, в течение которого будет действовать пароль обслуживания после активизации, определяется при программировании;
- для выхода нажмите клавишу **[Отмена]**;

3.3.4.3. Снятие с охраны:

- нарушьте зону входа/выхода;
- введите пароль.

3.3.4.4. Исключение зон из охраны

Внимание! Исключенные из охраны зоны не контролируются.

а) исключение зон из охраны:

- когда зона нарушена, светодиод зоны непрерывно горит;
- чтобы исключить зону, нажмите клавишу **[Исключение]** и введите двухзначный номер зоны (введите **[0] [1]** для зоны 1, введите **[0] [2]** для зоны 2);
- светодиоды СЕТЬ и ГОТОВ горят непрерывно, а светодиод исключенной зоны начинает мигать;
- введите пароль;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- светодиод исключенной зоны будет мигать до постановки прибора на охрану (погаснет через 30 секунд после постановки, если запрограммирован соответствующий режим работы светодиодов клавиатуры).

б) восстановление исключенных зон:

- повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны для нормального функционирования

в) быстрое исключение зон из охраны (эта функция должна быть запрограммирована)

- чтобы исключить зону, нажмите клавишу **[Исключение]** и наберите двухзначный номер зоны (введите **[0] [1]** для зоны 1, введите **[0] [2]** для зоны 2);
- клавиатура издаст двойной сигнал.

г) быстрое восстановление исключенных зон:

- повторите процедуру, описанную выше. Прибор восстановит зоны для нормального функционирования.

3.3.4.5. Переустановка после тревоги

- снимите с охраны;
- нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение 2 секунд.

3.3.4.6. Переустановка после вмешательства или неисправности

- введите пароль

3.3.4.7. Просмотр памяти событий

- нажмите клавишу **[5]** (тест-проход) и удерживайте ее в течение 2 секунд;
- введите пароль и нажмите клавишу **[1]**;
- для просмотра самых давних событий нажмите **[1]**, последних событий – нажмите клавишу **[4]**;
- клавиатура издаст двойной сигнал, и в течение следующих 15 секунд светодиоды зон будут отображать события;
- если светодиод данной зоны мигает быстро, то в этой зоне была тревога, если он мигает неравномерно, то, возможно, извещатель данной зоны нуждается в обслуживании, мигает быстро, затем медленно, было вмешательство в извещатель данной зоны;
- нажмите клавишу **[1]**, чтобы посмотреть следующее событие;
- если больше нет записанных событий, то клавиатура издаст звуковой сигнал;
- чтобы выйти , нажмите любую клавишу, кроме **[1]** и **[4]**.

3.3.4.8. Работа с разделами

- клавиатура выносная светодиодная «Ладога-КВ-СД» не предназначена для работы с разделами;

Таблица 3.2. Соответствие номера пользователя комбинации свечения светодиодов

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 4 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 34 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 35 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 6 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 36 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 7 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 37 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 38 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 9 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 39 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 10 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 40 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 11 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 41 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 12 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 42 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 13 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 43 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 14 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 44 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 45 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 46 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 47 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 49 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 50 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 21 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 51 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 52 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 53 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 54 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 25 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 55 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 26 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 56 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 27 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 57 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 58 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 29 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 59 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 30 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 60 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

3.3.4.9. Включение или выключение зуммера клавиатуры

- нажмите и удерживайте клавишу [7] (сигнал) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- все светодиоды мигают;
- введите пароль администратора;
- если клавиатура издала тройной сигнал, то зуммер включен;
- если клавиатура издала одиночный сигнал, то зуммер выключен;

3.3.4.10. Включение/выключение предупредительного сигнала дверной колокольчик

- нажмите и удерживайте клавишу [4] (колокольчик) в течение 2 секунд;
- клавиатура издаст двойной звуковой сигнал;
- все светодиоды мигают;
- введите пароль администратора;
- если клавиатура издаст тройной сигнал, то дверной колокольчик включен;
- если вы услышите один трехсекундный сигнал, то дверной колокольчик выключен.

3.3.4.11. Тест-проход

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- проверьте работу прибора, открывая окна и двери и проходя через зону обнаружения извещателей, регистрирующих движение;
- при каждом обнаружении неисправности клавиатура издает сигнал и загорается светодиод соответствующей зоны при каждом обнаружении;
- для выхода нажмите и удерживайте клавишу **[Отмена]** в течение двух секунд;
- светодиоды погаснут;

3.3.4.12. Тест оповещателей

- нажмите и удерживайте клавишу **[5]** (тест-проход) в течение двух секунд;
- клавиатура издаст двойной сигнал;
- введите пароль администратора;
- нажмите клавишу **[Исключение]** 2 раза;
- нажмите клавишу **[Ввод]**;
- ЗО и ДО будут включены в течение 5 секунд.

3.4. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3.3

Таблица 3.3

| Неисправность | Возможные причины | Способ устранения |
|--|---|--|
| 1. На клавиатуре не горят никакие светодиоды | Клавиатура обесточена или не функционирует | 1. Проверьте наличие сетевого питания 2. Проверьте целостность предохранителей 3. Проверьте правильность подключения клавиатуры к линии связи |
| 2. Модуль автодозвона не дозванивается на ПЦО и не передает никаких сообщений | 1. Модуль автодозвона неправильно подключен к ПЦП 2. Прибор неверно запрограммирован | 1. Проверьте правильность подключения МАД к ПЦП 2. Проверьте правильность подключения абонентской линии к МАД 3. Проверьте запрограммированные функции |
| 3. На индикаторе матричной клавиатуры высвечивается надпись: «ЛАДОГА РИЭЛТА-ОХРАНА», на индикаторе сегментной клавиатуры: «НЕИСПРАВНОСТЬ - ДАННЫЕ» | Неисправность линии связи | 1. Проверьте правильность подключения линии связи 2. Проверьте линию связи на закорачивание |
| 4. Мигает светодиод «Сеть» | Разряжен резервный источник питания | Необходимо подзарядить аккумуляторную батарею |

4. Транспортирование и хранение

4.1. Приборы должны транспортироваться в упаковке изготовителя всеми видами закрытых транспортных средств на любые расстояния.

Транспортирование в самолетах - только в герметичных отапливаемых отсеках.

Транспортирование грузов морским транспортом должно производиться контейнерами в трюмах.

При транспортировании приборов необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на различных видах транспорта.

4.2. Условия транспортирования приборов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

4.3. Приборы в упаковке должны храниться на складах потребителя и изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В складских помещениях и в транспортных средствах, где хранятся и перевозятся приборы, не должно быть паров или газов агрессивных веществ, которые могут вызвать коррозию.

Срок хранения приборов в упаковке без переконсервации должен быть не более 3 лет со дня упаковки.

