



- 1 После окончательного размещения проходной на покрытии пола произвести разметку каналов шириной 80, 100 мм для заглубления кабельной трубы.
- 2 Вскрыть канал шириной 80 мм и глубиной 50 мм для прокладки кабельной трубы и полосы заземления.
- 3 В случае, если кабельная труба составная и не соединена сваркой, необходимо обеспечить надежное электрическое соединение стоек при помощи пленки сечением не менее 4 кв. мм.
- 4 Полосу заземления варить к кабельной трубе в удобном месте до прокладки кабелей.

Приложение 9					
Мат. лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Масса
Разработ					
Проект					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					
Эскиз установки проходной "АЛГО 122Т"				Лист	Листов
				АЛГОНТ	